

Thông tin chi tiết về sơn phủ bóng ô tô Senseclear (N)

- Tên sản phẩm: Sơn phủ bóng Senseclear (N)
- Mã sản phẩm: Senseclear (N)
- Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc
- Cách đóng gói: 4L
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt

Tính chất vật lý của sơn phủ bóng ô tô KCC

- Kết thúc và màu sắc: Trong suốt rõ ràng
- Thời gian khô của Senseclear (N) : 80 °C × 30 phút (M.P.T)
- Chất rắn theo thể tích: Lớp phủ trong suốt 36 ~ 40%
- Tỷ lệ lan truyền: 13 ~ 17 m² / L ở độ dày màng khô 33 microns trên bề mặt nhẵn. (Lý thuyết)
- Trọng lượng riêng: 0,93 ~ 0,97 (kg / L)
- Độ nhớt: 14 ~ 18 giây

Sơn phủ bóng ô tô Senseclear (N) có những ưu điểm gì ?

Đối với những chiếc xe mới, thì lớp phủ bóng ô tô được xem là nên sử dụng trong các trường hợp này. Bởi chiếc xe sẽ được thêm một lớp bảo vệ cho ngoại thất xe và giảm mức phí bảo trì xuống tối thiểu. Lớp phủ cũng giúp cho chiếc xe của bạn trở cứng và dễ dàng làm sạch hơn. Sau đây sẽ là những lợi ích mà sơn phủ bóng Senseclear (N) đem lại:

- Có khả năng chống bám nước nhờ hiệu ứng lá sen mạnh, do đó bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí vệ sinh xe
- Tăng cường độ sáng bóng của xe, tăng độ thẩm mỹ của chiếc xe
- Bảo vệ bề mặt xe không bị ăn mòn bởi các tác nhân từ bên ngoài
- Độ bền của lớp phủ Senseclear (N) và độ liên kết với bề mặt sơn xe lâu dài
- Chi phí hợp lý đa dạng gói để lựa chọn gói phủ phù hợp
- Khi đi ngoài trời mưa hoặc rửa xe, nước sẽ dễ dàng trôi từ bề mặt xe xuống dưới mà không đọng lại.
- Bụi bẩn cũng sẽ không thể đọng lại trên sơn xe như lúc chưa phủ nữa, do vậy, các chất gây ô nhiễm có thể loại bỏ một cách dễ dàng.
- Giúp bảo vệ tối ưu bề mặt sơn, cũng như nội thất xe, chống lại những tác động xấu từ môi trường, như tia UV hoặc là mưa axit,...

- Senseclear (N) sẽ giúp chiếc xe của bạn trông vô cùng sang trọng và làm tăng giá trị của chiếc xe lên nhiều lần.

Hướng dẫn cách sử dụng sơn phủ bóng ô tô Senseclear (N) chi tiết nhất

Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi công là quyết định chính đến chất lượng. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công sơn phủ bóng ô tô Senseclear (N) đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ
- Đeo găng tay
- Đeo khẩu trang và mắt kính
- Sơn phủ bóng ô tô Senseclear (N)

Bước 2: Làm sạch bề mặt

- Loại bỏ hoàn toàn các chất thải, dầu và mỡ còn sót lại.
- Chất chuẩn bị bề mặt là Iso Propyl Alcohol (IPA) hoặc các hydrocacbon béo

Bước 3: Điều kiện để thi công

- Nhiệt độ ưu tiên trong quá trình thi công Senseclear (N) là 20 ~ 28 °C
- Và độ ẩm tương đối ưu tiên 50 ~ 85%.

Bước 4: Tỷ lệ pha trộn

- Chất đóng rắn CA421 (S) = 4: 1 (theo khối lượng).
- Trộn riêng, sau đó kết hợp với nhau và trộn kỹ trước khi thi công Senseclear (N) theo tỷ lệ
- Pha loãng: THINNER No. 064 (BP), TH0050- (N) (Tỷ lệ pha loãng: 5 ~ 20%).
- Điều chỉnh độ nhớt sơn lên đến 14 ~ 16 giây trong Ford cup No.4
- Sau khi pha loãng, lọc hỗn hợp đã pha loãng qua sàng 325 mesh trước khi sử dụng

Bước 5: Phương pháp sử dụng

- Ứng dụng phun không khí
- Vòi phun: 1,2 ~ 1,5mm

- Áp suất đầu ra: 4 ~ 5 atm
- (Dữ liệu phun không khí ở trên là chỉ dẫn và có thể điều chỉnh)

- Độ dày màng: 28 ~ 38 μm

Lưu ý khi dùng sơn phủ bóng

- Sử dụng với hệ thống thông gió đầy đủ.
- Tránh hít phải hơi dung môi kéo dài.
- Tránh xa tia lửa và ngọn lửa.
- Trộn thật kỹ trước khi thi công.
- Bảo quản vật liệu chưa sử dụng trong các vật chứa ban đầu được đóng chặt.
- Khi thi công phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ
- Tuyệt đối không nên để sơn dính lên mắt và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Khi dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định
- Nếu sơn dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán kịp
- Để sơn phủ bóng ô tô Senseclear (N) tránh xa tầm tay của trẻ em