

**Màng chống thấm tự dính Autotak** mặt cát SAND dày 2mm được chế tạo từ nhựa bitum biến tính và nhựa SBS, mặt trên được phủ một lớp cát SAND và mặt dưới của màng được phủ một lớp keo dính. Màng Autotak có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường, thi công dễ dàng nên được sử dụng rộng rãi trong các hạng mục công trình xây dựng khác nhau.

## Thông tin chi tiết màng chống thấm Autotak 2mm

Xuất xứ: ITALIA

Hãng sản xuất: COPERINIT

Mã sản phẩm: Màng chống thấm Autotak

Dạng:

- Mặt trên: AUTOTAK 2mm mặt cát SAND
- Mặt dưới: film silicon dễ bóc.

Màu sắc: xám đen

Đóng gói: 20m<sup>2</sup>/cuộn

Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và khí hậu ẩm ướt



*Màng chống thấm tự dính Autotak mặt cát 2mm*

**Thông số kỹ thuật**

Đặc tính	Phương pháp kiểm tra	Đơn vị	Giá trị thu được	
Độ dày	UNI EN 1849-1	mm	1.96	
Chiều dài	UNI EN 1848-1	m	19.98	
Chiều rộng	UNI EN 1848-1	cm	100.2	
Cường độ chịu kéo ( khi đứt )	UNI EN 12311	N/5 cm	L	108
			T	296
Độ giãn dài ( khi đứt )	UNI EN 12311	%	L	33.3
			T	35.8
Độ bền chịu xé	UNI EN 12310-1	N	L	170
			T	185
Độ ổn định kích thước	UNI EN 1107-1	%	L	-0.19
			T	+0.21
Độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp	UNI EN 1109	°C	-15	
Nhiệt độ chảy mềm	UNI EN 1110	°C	90	

**Ưu điểm của màng chống thấm Autotak tự dính mặt cát**

- Thi công dễ dàng, tiết kiệm thời gian không như những vật liệu chống thấm khác phải cần khò nóng hoặc đòi hỏi phải sử dụng những kỹ thuật cao

- An toàn trong khi thi công vì không cần sử dụng đến nhiệt, màng có thể dán trực tiếp lên bề mặt thi công
- Màng Autotak có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường nên có thể chịu được lực co giãn tốt
- Có khả năng bảo vệ và tự bịt kín các khe nứt, lỗ thủng nhỏ
- Có độ bám dính tốt với cả hai loại bề mặt ngang, thẳng đứng
- Có khả năng chống xâm thực clo, sunphate, kiềm loãng và axit tương đối tốt
- Với độ dính dày đặc giữa các chất cao su nên có thể nhanh chóng gắn chặt vào kết cấu bê tông
- Hiệu quả chống thấm đem lại cao với lớp chống thấm có độ dày ổn định
- Màng Autotak có khả năng chịu được lực co xé vì có độ bền cao
- Tiết kiệm chi phí cho khách hàng với giá thành phù hợp
- Tuổi thọ cao, có thể lên tới vài chục năm
- Phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam

## Ứng dụng nổi bật của màng chống thấm tự dính Autotak

Với nhiều ưu điểm nổi bật, đơn giản dễ dàng thi công, được thiết kế dưới dạng tự dính đồng thời phù hợp với khí hậu khắc nghiệt tại nước ta, màng chống thấm tự dính Autotak là sự lựa chọn phổ biến cho các hạng mục chống thấm trong xây dựng như:

- Có thể sử dụng trong cả mái dạng bằng và dốc
- Có tác dụng chống nước và hơi nước cao và hiệu quả
- Sử dụng chống thấm hay chống ẩm nhằm mục đích bảo vệ kết cấu bê tông cho các công trình
- Có thể thi công trên bề mặt thẳng đứng hoặc nằm ngang
- Chống thấm dột bể nước, bể bơi, ao hồ nuôi thả thủy sản,...
- Trong thi công chống thấm dột mái nhà, senô ban công,...
- Chống thấm sàn tầng hầm, sàn mái...
- Chống thấm khu vệ sinh, nền nhà, nền móng...
- Dùng chống thấm trên tường đứng ngoài nhà, tường ngăn

- Sử dụng ở cả đường hầm, lòng đường cầu, cầu cạn
- Xử lý chống thấm cho đáy những công trình sử dụng bê tông, vữa xi măng
- Sử dụng để gia cố, bảo vệ, chống thấm tường chắn đất
- Ngoài ra, màng Autotak còn ứng dụng trong nhiều hạng mục khác

[caption id="attachment\_8461" align="aligncenter" width="640"]



Màng chống thấm Autotak thi công dễ dàng, hiệu quả[/caption]

## Hướng dẫn thi công chống thấm bằng màng chống thấm tự dính

Với các điều kiện thi công khác nhau, thợ thi công có thể biến đổi quy trình thi công sao cho hợp lý và phù hợp nhất. Bạn có thể tham khảo các bước dưới đây.

### Chuẩn bị bề mặt

- Màng thích hợp để thi công với nền nhiệt độ trong khoảng từ 4 - 45 độ C.
- Cần phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt, loại bỏ tạp chất như bụi bẩn, dầu mỡ, bùn cát...

- Xử lý trám vá bề mặt bê tông bị lõm, rỗ, đục bỏ vật liệu thừa.
- Quét sạch rác bằng chổi cứng, sử dụng máy mài làm phẳng bề mặt để tránh làm lớp màng bị tổn hại, rách, hư hỏng
- Tại các vị trí góc xử lý tạo phẳng, vuông góc bằng vữa xi măng

## Quy trình thi công màng Autotak

### Bước 1: Quét lớp lót ( Dùng sơn Bitum dạng lỏng )

- Dùng lu sơn để thi công trên bề mặt đã làm sạch
- Định mức quét từ 0,17 ÷ 0,2 lít/m<sup>2</sup>
- Quét sơn sao cho dàn mỏng và đều, phủ kín bề mặt cần thi công
- Chỉ quét lớp sơn cho diện tích cần thi công trong ngày
- Sau khoảng 6 giờ ở 30°C lớp sơn lót khô tiến hành dán màng

### Bước 2: Thi công dán màng chống thấm Autotak

- Kiểm tra lại màng trước khi dán xem có hư hỏng, rách hay không
- Đầu tiên có thể cắt tấm màng để phù hợp với diện tích cần thi công
- Bóc lớp giấy silicon, đặt phía mặt có keo lên bề mặt đã làm sạch
- Tổ chức thi công từ vị trí thấp nhất và đi về hướng cao dần
- Sử dụng con lăn hoặc dùng lực đập trên bề mặt màng để đảm bảo độ bám dính được tốt nhất, tránh hiện tượng nhốt bọt khí.
- Tiếp tục trải cuộn màng ra, tấm sau chồng lên tấm trước căn chỉnh theo đường nối cạnh chồng mép lên nhau khoảng 40 – 50 mm
- Tại vị trí chồng mí dùng bay thi công miết mạnh để làm kín phần tiếp giáp
- Giữa các mép màng gối lên nhau cần quét kỹ lớp primer.
- Gia cố các vị trí yếu, thủng, hư hỏng sử dụng màng dán lên xung quanh mỗi góc rộng ra 50mm
- Sau khi thi công tránh làm rách, hỏng màng nên phủ một lớp bảo vệ để đảm bảo tuổi thọ của màng

- Nên thi công lớp bảo vệ trong thời gian sớm nhất có thể, để lâu màng có thể bị bong dán do nhiệt độ và tác động môi trường xung quanh.

*Thi*

*công chống thấm sàn mái*

### **Bước 3: Nghiệm thu, kiểm tra khu vực thi công**

- Sau khi dán màng Autotak xong khoảng 24 tiếng ta tiến hành ngâm nước để test.
- Ngâm test nước trong khoảng 24h để kiểm tra tính an toàn của sản phẩm.

### **Lưu ý khi thi công**

- Bảo quản ở nơi khô ráo, có mái che, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và băng giá
- Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.

- Độc hại: Không độc hại.
- Chỉ bắt đầu công việc thi công chống thấm khi mặt bằng được chuẩn bị theo yêu cầu, để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi thi công
- Phải tiến hành thi công lớp bảo vệ theo khuyến cáo để tránh việc hỏng lớp vật liệu chống thấm do tập kết vật liệu nặng, máy móc, dụng cụ thi công

### **Mua sản phẩm màng chống thấm tự dính Autotak chính hãng ở đâu?**

Thực tế trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp các sản phẩm chống thấm, nếu bạn đang băn khoăn chưa biết mua **màng chống thấm tự dính Autotak** chính hãng chất lượng với giá cả hợp lý nhất cho các hạng mục xây dựng của bạn thì **TỔNG KHO CHỐNG THẨM** là một địa chỉ uy tín mà bạn không nên bỏ qua. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chống thấm, hóa chất xây dựng, chúng tôi là đại lý cấp 1 tại Hà Nội cam kết cung cấp các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao trên thị trường Hà Nội cũng như trên toàn quốc.

Hì vọng với những thông tin chia sẻ bên trên, có thể giúp quý khách hiểu thêm về màng chống thấm với những ưu điểm nổi trội được lựa chọn sử dụng phổ biến. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để mua hàng được tư vấn miễn phí và nhận được báo giá tốt nhất.

## **TỔNG KHO CHỐNG THẨM**

Hotline bán hàng Hà Nội: **0926.58.4444**

Hotline bán hàng miền Trung: **0908.358.395**

Hotline bán hàng TP. Hồ Chí Minh: **0973.155.322**

Giờ mở cửa: 7h - 21h ( tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ)