

Thông tin chi tiết về sơn chống thấm PU Koli 288 KS POLYMER PAINT

- Mã sản phẩm: Koli 288 KS POLYMER PAINT
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Ks Tech Hàn Quốc
- Đóng gói: 20kg/ thùng
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Định mức tiêu thụ: 1.5kg/m²
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Koli 288 KS POLYMER PAINT Sơn chống thấm Pu lộ thiên 1 thành phần

Ưu điểm của quá trình chống thấm với Koli 288

Bên cạnh khả năng chống thấm tuyệt vời, sơn chống thấm Koli Urethane còn sở hữu rất nhiều ưu điểm khác. Có thể kể đến một số ý sau đây:

- Một thành phần nên sử dụng được luôn
- Thi công nguội, đông cứng nhờ phản ứng với độ ẩm không khí
- Thi công dễ dàng bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng

- Độ che phủ cao, tính đàn hồi tốt, thích ứng được với nhiệt độ thất thường.
- Dễ dàng sử dụng được ngay, không cần tiến hành pha trộn hay loại bỏ lớp nền cũ
- Có các tính chất cơ lý tuyệt vời như độ bền kéo và độ giãn dài cao
- Chống chịu được tia cực tím (UV)
- Chống thấm neomax 820 có độ giãn dài cao
- Có khả năng phủ vết nứt tốt
- Khả năng bám dính tốt hầu hết với các loại nền và bề mặt
- Tạo lớp màng chống thấm liên tục, không có các mối nối, thực hiện tốt chức năng ngay cả ở những vị trí nhiều chi tiết.
- Sở hữu nhiều tính chất phù hợp với khí hậu nhiệt đới như ở nước ta
- Thi công dễ dàng, nhanh chóng, không cần sử dụng các dụng cụ; kỹ thuật chuyên dụng như gia công nhiệt hay khó nóng.
- Tuổi thọ công trình sau khi thi công cao, giúp tiết kiệm nhiều chi phí
- Thành phần không có chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Sơn chống thấm 1 thành phần Koli 288 KS POLYMER PAINT được sử dụng ở đâu ?

Sơn chống thấm Koli 288 Urethane chuyên dùng để thi công chống thấm các bề mặt. Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, Koli Urethane được đánh giá cao về khả năng chống thấm cũng như ngày càng được ứng dụng rộng rãi hơn. Chuyên dùng để tạo ra lớp phủ chống thấm cho:

- Sàn mái, sân nô, sân thượng, sân phơi
- Ban công, lô gia, tường ngoài nhà
- Bồn trồng cây, bồn hoa
- Khu vệ sinh
- Bể chứa hoá chất, bể chứa nước thải, bể bơi, bể nước cứu hoả



Hình ảnh minh họa

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các dòng sơn chống thấm Pu 1 thành phần khác, ví dụ như:

Neomax 820 – Sơn chống thấm gốc PU cao cấp 1 thành phần

Sikalastic 632R – Chất chống thấm 1 thành phần polyurethane

Sơn chống thấm KCC Sporthane Exposure WTR lộ thiên , bền thời tiết

Vật liệu chống thấm 1 thành phần Akfix PU Membrane 450

Hướng dẫn cách thi công chống thấm bằng sơn Koli 288 KS POLYMER PAINT

Để đạt được hiệu quả tối ưu ngoài việc mua được 1 sản phẩm tốt chất lượng. Thì yếu tố thi công là quyết định chính đến chất lượng công trình. Sau đây là hướng dẫn quy trình thi công sơn Koli 288 chống thấm đơn giản và dễ làm nhất cho bạn thực hiện.

Bước 1: Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính (nếu cần)
- Sơn chống thấm Koli 288
- Chổi quét, bàn gạt, con lăn, máy phun
- Và tất cả các dụng cụ khác

Bước 2: Chuẩn bị bề mặt

- Kiểm tra tình trạng bề mặt nền, nếu bị rỗ, rỗ hoặc bong tróc,... cần phải được sửa chữa bằng vữa chuyên dụng
- Bề mặt vữa hoặc bê tông đều phải được mài bằng máy chuyên dụng trước khi thi công Koli 288
- Sau đó tiến hành vệ sinh sạch bề mặt bằng chổi quét, máy thổi bụi, máy hút bụi,..
- Lưu ý, vệ sinh khô, tuyệt đối không làm ướt bề mặt chống thấm
- Kiểm tra độ ẩm bề mặt cần chống thấm, độ ẩm cho phép thi công không quá 8%

Bước 3: Tiến hành sơn lót

- Thi công lớp lót chống thấm koli Urethane – Koli 100 lên phía trên bề mặt đã chuẩn bị.
- Đợi trong vòng 24 tiếng để đảm bảo công trình đã khô hoàn toàn.
- Sau đó, chuẩn bị các dụng cụ chuyên dụng như chổi quét, bàn gạt, con lăn, máy phun để thi công chống thấm với Koli 288.



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



Cách thi công sơn chống thấm Koli

Bước 4: Bắt đầu thi công

- Khuấy đều hợp chất Koli 288 trong vòng 2 – 3 phút cho đến khi được hỗn hợp đồng nhất .
- Phủ ít nhất 2 – 3 lớp sơn chống thấm Koli Urethane lên trên bề mặt công trình.
- Lớp thứ nhất: sơn lớp mỏng có độ bao phủ khoảng 0.5kg/m².
- Các lớp tiếp theo: sơn tiếp với độ bao phủ cao hơn khoảng 0.75kg/m²
- Lưu ý mỗi lớp thi công cách nhau ít nhất 4 đến 5 giờ đồng hồ
- Cuối cùng, tiến hành bảo vệ lớp chống thấm koli Urethane bằng cách dán gạch; phun cát khô (kích thước 0.4 ~ 0.8mm) lên bề mặt chống thấm tùy thuộc theo tính chất công trình.
- Sau đó, đợi trong vòng 72 giờ để lớp chống thấm cuối cùng khô hoàn toàn rồi mới tiếp tục thi công các bước hoàn thiện tiếp theo.

Một số điều quan trọng cần chú ý

Khi thi công chống thấm bằng sơn Koli 288, cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Bề mặt nền phải đảm bảo luôn khô ráo và sạch sẽ trước khi thi công.
- Sử dụng sau khi mở nắp và tiếp xúc với không khí.
- Công trình sau khi thi công chống thấm bằng koli Urethane khoảng 28 ngày mới đạt được đầy đủ tính chất cơ lý.
- Sử dụng ngay, không cần pha loãng hay cho thêm bất kỳ một loại dung môi nào khác.
- Chọn thời điểm thi công khô ráo, thời tiết thuận lợi, không mưa ẩm



Hiệu quả của sơn chống thấm

An toàn và sức khỏe

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động trong quá trình thi công
- Tránh để sơn dính vào mắt, mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Không được đổ hóa chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Khi dùng xong phải đổ đúng nơi quy định của địa phương
- Cũng không được hít mùi hóa chất quá nhiều
- Không được để sơn gần khu thực phẩm ăn uống
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Sơn chống thấm lộ thiên 1 thành phần