

## Thông tin chi tiết về chống thấm tường RoxSeal FA

- Mã sản phẩm: RoxSeal FA
- Xuất xứ: Nguyên liệu nhập nhẫu từ Đức
- Thành phần: Potassium Methyl Siliconate pha loãng, phụ gia
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc: Trong suốt, không mùi
- Quy cách đóng gói: Can nhựa 1 lít, 5 lít
- Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Chống thấm gốm tường RoxSeal FA chính hãng

## Đặc điểm nổi bật của chất chống thấm tường RoxSeal FA

RoxSeal FA được khuyên nên sử dụng cho các hạng mục chống thấm là bởi vì vật liệu này có những ưu điểm tuyệt vời sau:

- Ngăn chặn sự thẩm thấu của nước từ ngoài vào, với độ bền cao lên đến 15 năm vẫn cho chất lượng tốt
- Có khả năng chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao, độ đàn hồi tốt chống rạn nứt
- Chống thấm ó & chống ẩm cho bề mặt vật liệu. Giảm thất thoát nhiệt cho vật liệu.
- Ít bị ảnh hưởng bởi quá trình đông giá, tan chảy (chỉ có ở xứ lạnh)
- Dạng lỏng dễ thẩm thấu vào sâu trong lớp bê tông, và áp dụng được trên nhiều kết cấu và bề mặt khác nhau
- Tăng tuổi thọ cho sản phẩm được xử lý
- Bề mặt được xử lý vẫn giữ màu sắc nguyên thủy khi thi công chống thấm
- Phương pháp thi công đơn giản, đạt hiệu quả ngăn chặn thấm dột tối ưu và tiết kiệm chi phí
- Không chứa các hóa chất độc hại, bảo vệ môi trường, an toàn cho người thi công và sử dụng

## Chất chống thấm cao cấp cho tường RoxSeal FA được ứng dụng ở đâu ?

Chống thấm tường ngói RoxSeal FA là một sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong các trường hợp như:

- Chống thấm tường
- Chống thấm cho gạch gốm
- Tường: tường vữa xây, hồ tô
- Đất nung: Ngói, gạch gốm
- Gạch tàu, gốm trang trí mỹ phẩm, thạch cao
- Ngói đất nung



Hình ảnh minh họa

## Hướng dẫn cách thi công chống thấm tường ngói RoxSeal FA đúng kỹ thuật

Để chống thấm tường ngói bằng RoxSeal FA được tối ưu nhất. Bạn cần phải chống thấm đúng cách theo hướng dẫn quy trình theo các bước sau:

### Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Chống thấm tường RoxSeal FA
- Các dụng cụ thi công khác

### Vệ sinh bề mặt thi công

- Bề mặt vật liệu phải sạch, khô và chưa xử lý bằng bất kỳ các loại hóa chất khác.
- Bề mặt nền càng sạch thì RoxSeal FA sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.

### Tiến hành thi công

- Lắc đều chống thấm tường RoxSeal FA trước khi dùng. Nên thử trong phạm vi nhỏ trước khi dùng hàng loạt.
- Sử dụng chậu nhựa chứa chống thấm RoxSeal FA khi quét.
- Dùng cọ hoặc vải mềm quét trên, dưới (Đối với tường đã đã ốp rồi, chỉ có thể quét bề mặt vật liệu.)
- Quét từ 1 – 3 lớp tùy vào độ thấm thấu của vật liệu.
- Mỗi lớp quét cách nhau từ 1 – 3 phút. Lớp đầu tiên là lớp chủ yếu (nên quét thật kỹ).
- Sau khi quét lớp cuối cùng từ 3-5 phút, dùng vải khô lau sạch lớp hóa chất còn đọng lại trên mặt tường
- Thường xuyên kiểm tra sự nhiễm màu và nồng độ hao hụt của hóa chất khi quét để điều chỉnh kịp thời.
- Khu vực đã quét hóa chất phải được giữ khô ráo hoàn toàn và thông thoáng khí tối thiểu 12 giờ. Cho phép lưu thông sau 6 giờ.
- Vật liệu đã quét hóa chất sẽ đạt hiệu quả cao nhất sau 24 giờ

Định mức: 4- 8m<sup>2</sup>/lít

### **An toàn và sức khỏe**

- Khi thi công nên mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay cao su
- Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Không ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Không được đổ hóa chất xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải vứt vào đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì gặp bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em