

**Thông tin chi tiết về bột bả trong nhà Kova MB-T gold**

- Mã sản phẩm: Kova MB-T gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: Trên cơ sở Polymer Acrylic, Styren và các Tamol điển hình, Titan Oxit; các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác.
- Đóng gói: 25 kg/bao
- Định mức: 20 – 25m<sup>2</sup>/bao (2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín, kỹ khi dùng không tốt



Kova MB-T gold Bột bả trong nhà

**Thông số kỹ thuật**

Tên chỉ tiêu	Kết quả	Phương pháp

Ngoại cảm	Bột màu trắng	
Độ mịn (% còn lại trên sàng 0,08mm)	1,90 ± 0,25	TCVN 4030 –
Khối lượng thể tích (g/dm <sup>3</sup> )	980 ± 50	TCVN 7239 –
Thời gian đông kết (giờ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Bắt đầu</li><li>• Kết thúc</li></ul>	≥ 4,5 ≤ 8	TCVN 6017 –
Độ giữ nước (%)	≥ 98,0	TCVN 7329 –
Độ bám dính với nền (N/mm <sup>2</sup> )	0,26 ± 0,03	TCXD 236- 1
Độ cứng bề mặt	0,17 ± 0,02	TCVN 2098 –
Cường độ dính căng (N/mm <sup>2</sup> )	0,5- 0,7	
Cường độ chịu nén (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 6-7	
Độ co ngót	≤ 0,1	

**Một số đặc điểm nổi bật của bột bả trong nhà Kova MB-T gold**

- Kova MB-T gold là loại bột bả có khả năng làm biến tính xi măng
- Làm tăng độ bám dính, chống rạn nứt xi măng cho các bức tường trong nhà
- Đặc biệt là làm phẳng bề mặt trước khi sơn các loại sơn phủ hoàn hảo lên trên tường
- Bột bả Kova MB-T đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn do đó cho độ bền cao
- Chịu được ẩm, không bong rộp, giúp màng sơn sau bền màu; giữ bức tường nhà bạn luôn trường tồn với thời gian.
- Là sản phẩm cao cấp, trắng mịn dễ thi công, tạo bề mặt phẳng; bám chắc lên vật liệu thi công
- Không có hiện tượng nứt nẻ, chân chim
- Có tác dụng làm phẳng các bề mặt lồi lõm, giúp giảm mức độ tiêu hao của lớp sơn phủ sau đó
- Tốn ít sơn phủ hơn so với nhà không dùng bột bả

- Thời gian thi công nhanh, tiết kiệm thời gian công sức hơn là sơn tường trực tiếp.
- Không phải tốn thời gian vệ sinh tường
- Sản phẩm Kova MB-T gold phù hợp với tất cả các công trình xây dựng
- Thành phần không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Bột trét

### Các bước thi công bột bả trong nhà Kova MB-T gold như thế nào ?

Bột bả trong nhà Kova MB-T là một trong những sản phẩm của hãng sơn Kova, có khả năng làm biến tính của xi măng, làm tăng độ bám dính và chống lại sự rạn nứt cho các bề mặt tường trong ngôi nhà của bạn. Sản phẩm này được sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả cao?

#### Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Bột bả trong nhà Kova MB-T Gold

- Các dụng cụ thi công cần thiết

### Làm sạch bề mặt

- Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu ít nhất là sau 21 ngày và làm sạch bụi
- Tường cũ phải tiến hành cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ, sau đó rửa sạch bằng nước sạch, để khô
- Nếu thời tiết quá khô cần cần làm ẩm tường bằng rulo hay khăn ẩm trước khi thi công bột bả
- Làm ẩm tường bằng ru lô hoặc khăn ướt trước khi thi công nếu thời tiết quá hanh khô.
- Nếu tường có nhiều vết nứt phải trám trét bằng chất chống thấm dẻo CT14 trước khi dùng bột bả trong nhà Kova MB-T Gold

### Thi công

- Cho từ từ và trộn thật kỹ bột bả Kova MB-T với nước cho vừa đủ để có thể bả dễ dàng lên tường
- Thông thường một bao bột bả MB cho vào khoảng 40 – 45% nước sạch (khoảng 10- 11 lít nước)
- Lượng nước này phụ thuộc vào bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm không khí
- Vì vậy nếu trời nắng nóng cần thêm vào lượng nước nhiều hơn bù vào lượng nước đã bị bay hơi trong quá trình thi công.
- Để yên hỗn hợp trên chừng 5- 10 phút, sau đó khuấy lại
- Dùng bay bả Matit lên tường với độ dày vừa đủ che phủ bề mặt tường (khoảng 1, 0; 1,5 mm)
- Không nên bả quá dày, tối đa không vượt quá 3mm cho 2 lớp bả.
- Có thể tiến hành bả 2 lớp mỗi lớp cách nhau 2- 3 giờ
- Sau hi matit khô dùng giấy nhám chà nhẵn để bề mặt matit được phẳng mịn
- Dùng chổi sạch phủi hết bụi, rồi dùng khăn ướt lau sạch bụi Matit trước khi tiến hành thi công các loại sơn khác
- Sau 24h mới tiếp tục sơn phủ bên ngoài, vì lúc này tinh kháng kiềm của Matit đã hoàn hảo

### Chú ý

- Pha bột bả trong nhà Kova MB-T bằng nước sạch, không được dùng nước bẩn.

- Dùng đến đâu trộn đến đó. Nên thi công hết trong vòng 60 phút để tránh bị đông kết.
- Không được pha thêm các loại bột khác vào bột bả Kova trong nhà MB-T.



Cách pha bột trét tường

### **An toàn và sức khỏe**

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động

- Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bắn sơn quá nhiều
- Không nên ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Không đổ thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu gặp triệu chứng bất ổn
- Để Kova MB-T Gold tránh xa tầm tay của trẻ em