

Giới thiệu chung về sơn lót kháng kiềm Kova K109-Gold

- Mã sản phẩm: Kova K109-Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Màu sắc: Trắng ngà
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ thùng
- Định mức: 4.5 – 5.5m²/kg (cho 01 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Metyl Methacrylal, Titan Oxit, các phụ gia kháng kiềm ST-1, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ
- Thời gian lưu kho: 1 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp
- Bảo quản: Để nơi khô mát, đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova K109-Gold Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà

Đặc điểm nổi bật của sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K109

Loại sơn lót cao cấp Kova K109 gốc nước đóng vai trò làm nền móng cho hệ sơn KOVA nhằm mang lại hiệu suất cao hơn và cải thiện tính thẩm mỹ cho màng sơn phủ.

- Kova K109 là sản phẩm sơn lót chống kiềm trong nhà hệ nước

- Được dùng để lót trước khi sơn phủ.
- Đặc biệt thích hợp làm sơn lót cho các tường ẩm như tường tầng 1 vì KOVA K109 có tính chịu nước cao.
- Kháng kiềm từ vữa xi măng, bê tông rất tốt, bảo vệ lớp sơn phủ.
- Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít)
- Chống bong rộp cho sơn phủ.
- Có khả năng khô nhanh, dễ dàng thi công
- Bề mặt mịn láng giúp làm tăng độ bóng và định mức cho lớp sơn phủ trang trí tiếp theo
- Sơn lót kháng kiềm giúp tăng cường khả năng chống thấm cho bề mặt tường. ...
- Sơn lót Kova K109 giúp lớp sơn phủ đều màu hơn không bị loang lổ và màng sơn bóng đẹp hơn.
- Còn có khả năng ngăn ngừa bụi bẩn và rêu mốc xuyên qua.
- Ngăn ngừa hiện tượng phai màu, biến đổi màu trong quá trình sử dụng.
- Tiết kiệm thời gian, không tốn công sức và chi phí để sơn
- Kháng kiềm, chống phần hóa giúp tăng cao tuổi thọ cho lớp sơn phủ
- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân
- Và không có các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng



Mặt trước

TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Mặt sau

Kova K109

Ứng dụng của sơn lót kháng kiềm nội thất Kova K109

Bề mặt áp dụng Kova K109:

- Các bề mặt tường
- Bê tông
- Vữa xi măng
- Thạch cao

Hệ thống sơn khuyến dùng

Để có bề mặt sơn đẹp và bền bỉ nhất, chúng tôi khuyên các bạn không nên sử dụng sơn lót Kova mà sử dụng sơn phủ Dulux hay các hãng khác. Hệ thống sơn khuyến nghị như sau:

- 1-2 lớp bột bả Kova (có thể sử dụng bột trét Kova dạng Mattit thùng hoặc bột bả Kova dạng bao, đóng gói 25kg/bao)
- 1-2 lớp sơn lót chống kiềm nội thất Kova K109

- 2-3 lớp sơn phủ màu trang trí Kova trong nhà (có thể dùng sơn Kova trong nhà mã K771, K260, K5500, K871)

Cách thi công sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K109 đúng kỹ thuật

Sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K109 – gold đang là một trong những loại sơn lót được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi hiện nay. Vậy, bạn đã biết gì về phương pháp thi công của sản phẩm này chưa? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé

Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn lót kháng kiềm Kova K109
- Dụng cụ thi công: Lu lăn sơn, chổi quét, máy phun sơn



Hình ảnh chi tiết

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt khô và làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ,...
- Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Cần làm phẳng tường bằng Mattit KOVA MT-T hoặc bột bả KOVA MB trong nhà trước khi thi công Kova K109-Gold.
- Khi đã làm phẳng tường bằng Mattit, cần chà nhám lại tường, phủi sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi Mattit; bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn K109-Gold bám chắc lên tường.
- Cũng có thể không dùng Mattit. Trong trường hợp này, trước khi thi công K109-Gold cần chà nhám tường cho phẳng, dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi.
- Để tránh sơn lót bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng rulô lăn 1-2 lớp nước sạch trước khi phủ sơn lót.
- Nếu sử dụng Mattit kém chất lượng, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ như: làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển.
- Xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định đến chất lượng sản phẩm sau khi sơn

Khuấy trộn

- Để đảm bảo việc thi công diễn ra hiệu quả và mang lại chất lượng tốt nhất; trước khi thi công cần phải khuấy kỹ thùng sơn
- Trong trường hợp thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc của sơn. Sau đó, khuấy lại cho đồng nhất giữa sơn và nước.
- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn

Thi công

- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) thi công 1 lớp (nếu tường đã bả phẳng bằng Mattit) hoặc phủ 2 lớp (nếu tường không bả Mattit)
- Để lớp Kova K109-Gold khô từ 6-8 giờ mới phủ các lớp sơn khác.
- Để đạt được hiệu quả cao nhất, đối với loại sơn lót này nên thi công lúc trời nắng ráo; nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C hoặc có thể làm ẩm bề mặt bằng khăn ẩm.
- Nếu trường hợp thời tiết hanh khô thì có thể pha thêm một ít nước để dễ dàng trong quá trình thi công
- Sơn lót kháng kiềm trong nhà Kova K109 – gold được sử dụng để sơn trần nhà hoặc pha màu làm sơn trang trí giúp làm tăng giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.
- Nếu như cần thi công 2 lớp K109-Gold màu thì mỗi lớp cách nhau từ 3 đến 4 giờ

Thông tin về sức khỏe và môi trường

- Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn.
- Để xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc với sơn Kova K109-Gold
- Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công.
- Không để sơn dính vào mắt, da.
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch
- Nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất.
- Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho phân phối sơn lót Kova