

**Thông tin về sơn nước bóng Kova K871 – Gold**

- Mã sản phẩm: Kova K871 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 4kg, 20kg/thùng
- Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng Vinyl Latex, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ.
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp. Đậy kín khi dùng không hết. (nếu chưa pha nước)



Kova K871 – Gold Sơn bóng cao cấp trong nhà

**Thông số kỹ thuật**

Tên chỉ tiêu	Kết quả
Độ mịn	≤ 26 μm
Độ nhớt ở 25°C	100±10 KU

Độ bóng (góc đo 60°)	30 – 60
Độ Ph	8 – 9
Thời gian khô bề mặt	≤70 phút
Thời gian khô hoàn toàn	≤6
Tỷ trọng,( kg/l)	1,2-1,3
Độ bám dính trên nền bê tông	Điểm 1
Độ phủ (01 lớp), (g/m <sup>2</sup> )	≤120
Hàm lượng chất không bay hơi, (%)	≤40
Ngâm mẫu 72 giờ trong dung dịch Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 5%	Mang sơn bền

**Lợi ích khi sử dụng sơn bóng trong nhà Kova K871 – Gold**

- Kova K871 – Gold là loại sơn cao cấp hệ Acrylic chất lượng cao
- Sơn cực bền, sơn có độ bóng cao dễ chùi rửa tuyệt vời
- Chịu nước, có tính chống thấm nhẹ
- Chất lượng màu sắc luôn ổn định không phai màu.
- Có độ bóng cao, rất dễ chùi rửa nên nhìn luôn mới, đẹp
- Bề mặt sơn mịn đẹp, không bong tróc
- Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công
- Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít).
- Sơn Kova phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam
- Đặc biệt phù hợp cho các công trình kiến trúc cao cấp, sang trọng, lộng lẫy.
- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác
- Sơn bóng nước Kova K871 rất an toàn với người thi công và sử dụng



**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**  
Hotline: **0908.358.395**

KOVA 04-69  
20 kg K871-GOLD AP82-2  
Sản xuất và nhập khẩu tại Việt Nam

**KOVA**

**K871 GOLD**

Sơn bóng cao cấp trong nhà

- 100% màu đẹp
- 1000 màu, đa dạng kiến trúc
- Độ bóng cao
- Trang trí cao cấp
- Màu sắc ổn định không phai màu
- Cả nhà hồng như châu Âu



Hình ảnh chi tiết

**Sơn nước bóng Kova K871 – Gold được dùng ở đâu ?**

Sản phẩm Kova K871 có thể sử dụng với mọi công trình:

- Các bề mặt trong nhà cửa tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng và được phủ sơn lót kháng kiềm trong nhà
- Chúng đặc biệt hợp với các căn nhà, trường học, bệnh viện,... có kiến trúc cao cấp



**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**  
Hotline: **0908.358.395**

Mặt trước và mặt sau  
Hướng dẫn cách thi công sơn bóng trong nhà Kova K871 – Gold đơn giản



Hiện nay có nhiều công trình xây dựng đều lựa chọn sử dụng sơn bóng cao cấp trong nhà Kova K871 – Gold. Sản phẩm này rất dễ thi công và mang lại chất lượng tốt cho các công trình. Cùng tongkhochongtham.com tìm hiểu về cách thi công loại sơn này nhé

## Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn nước bóng Kova K871 – Gold
- Rulô hoặc máy phun sơn
- Và các dụng cụ thi công cần thiết khác

## Chuẩn bị bề mặt

- Các bề mặt trước khi thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ,...
- Phải chống thấm phía ngoài bằng các chất chống thấm CT11A-Gold, CT-14 hoặc CT15 để tránh nước thấm qua tường vào trong làm hư màng sơn Kova K871-Gold.
- Nếu có vết nứt nhỏ bằng sợi tóc, cần được hàn gắn bằng 3 lớp CT11A-Gold, nếu lớn thì dùng CT11B-Gold.
- Nếu chân tường bị ẩm hoặc tường bị thấm ngược thì phải xử lý bằng matit chịu ẩm ướt SK-6.
- Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Cần làm phẳng tường bằng matit Kova hoặc bột bả Kova mb trong nhà
- Sau đó phủ 1 lớp sơn kháng kiềm K 109-Gold hoặc một loại sơn trắng trong nhà trước khi thi công sơn nước Kova K871.
- Sơn có độ bóng càng cao thì bề mặt càng phẳng, vì vậy việc xử lý bề mặt bằng matit và sơn lót là cần thiết.
- Lớp lót K109-Gold sẽ làm tăng độ bền của lớp sơn phủ hoàn thiện vì nó có khả năng chống lại kiềm do vữa xi măng ngấm ra.
- Khi đã làm phẳng tường bằng matit, cần chà nhám lại tường, phủi sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi matit, bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn bóng cao cấp trong nhà Kova K871- gold bám chắc lên tường.
- Cũng có thể không dùng matit. Trong trường hợp này, trước khi thi công **K109-Gold** cần chà nhám tường cho phẳng; dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi.
- Nếu sử dụng matit kém chất lượng hoặc sơn lót không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ như: làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển từ lớp lót bề mặt; làm cho lớp sơn hoàn thiện bị rêu mốc



Sơn Kova K871 loại 4kg

## Tiến hành thi công

- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn Kova K871.
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg, 0.2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm
- Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết)
- Dùng chổi cọ, rulo mịn hoặc máy phun phủ 2-3 lớp sơn bóng cao cấp trong nhà Kova K871 – Gold, mỗi lớp cách nhau từ 5-6 giờ
- Khi thi công tránh các vết lô lẩn chéo nhau không đều làm cho bề mặt sơn không đẹp
- Thi công lúc trời nắng ráo, nhiệt độ không quá 32 độ C
- Không thi công khi thời tiết ẩm ướt cũng như khi trời quá nắng, bề mặt vật liệu có nhiệt độ cao
- Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn ướt hoặc rulo ẩm
- Với thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ để dễ thi công

**Độ dày khô:** 35 – 40  $\mu\text{m}$  (cho một lớp) ở điều kiện thi công bình thường

**Định mức lý thuyết:** 6.0 – 7.0m<sup>2</sup>/kg cho 02 lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công

*Chú ý: Không dùng Kova K871 ở tầng 1 khi có hiện tượng nước ngấm từ dưới lên hoặc từ nhà bên sang, vì K- 81 khôn chịu áp lực ngược. Trong trường hợp này nên thay Kova K871 bằng sơn K- 4500 hoặc KL- %T. Không lăn Kova K871 trực tiếp lên bề mặt chưa làm phẳng bằng Matit hoặc sơn lót.*

## Thông tin về an toàn

- Môi trường làm việc phải thông thoáng.
- Mang găng tay khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công.
- Tuyệt đối không được để hóa chất sơn dính vào mắt mũi và da
- Không hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Khi sử dụng không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong nên vứt rác thải vào đúng nơi quy định của địa phương
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay
- Để Kova K871. tránh xa tầm tay của trẻ em





Cửa hàng phân phối sơn bóng Kova