

**Mô tả chung về sơn không bóng Kova K260 – Gold**

- Mã sản phẩm: Kova K260 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Methyl Methacrylat, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ.
- Đóng gói: 4kg, 20kg/1thùng
- Định mức: 3.0-4.0m<sup>2</sup>/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu
- Độ dày khô: 40-60µm (cho một lớp) ở điều kiện thi công bình thường
- Thời hạn sử dụng: 01 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp
- Bảo quản: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova K260 – Gold Sơn không bóng trong nhà

**Thông số kỹ thuật**

TÊN CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP
--------------	---------	-------------

Ngoại cảm	Nhũ tương trắng	TCVN 209
Độ mịn ( $\mu\text{m}$ )	$\leq 25$	ASTM 1
Độ nhớt ở 25oC (KU)	$95 \pm 10$	
Độ bóng	Không bóng	
Độ PH	8 - 9	
Thời gian khô :Khô bề mặt (phút)Khô hoàn toàn (giờ)	$\leq 50 \leq 3$	TCVN 209
Tỷ trọng (g/lít)	$1,6 \pm 0,05$	
Độ bám dính trên nền bê tông	Điểm 1	TCVN 209
Độ phủ (1 lớp), (g/m <sup>2</sup> )	$\leq 125$	TCVN 209
Hàm lượng chất khoáng bay hơi	$\leq 50$	TCVN 209
Ngâm mẫu 72 giờ trong dung dịch Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Màng sơn bền	TCVN 693
Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất	Màng sơn bền	TCVN 693

### Ưu điểm nổi bật của sơn không bóng Kova K260

Hiện nay, không khó để bạn tìm thấy một loại sơn nội thất trên thị trường. Nhưng sơn Kova K260 vẫn là lựa chọn hàng đầu của các khách hàng, chủ thầu, chủ doanh nghiệp với những ưu điểm sau:

- Kova K260 là loại sơn hệ Acrylic 100% phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nhiệt đới
- Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng Matit KOVA MTT-Gold hoặc Bột bả KOVA MB-T.
- Phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Màu sắc đa dạng, không bị phai màu, chất lượng màu sắc rất ổn định
- Kova K260 thích hợp với mọi không gian, mọi công trình kiến trúc
- Mạng sơn không bóng Kova rất mịn màng, không xuất hiện hiện tượng bong tróc trong thời gian dài, có thể chịu được chùi rửa tốt

- Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng
- Không bong tróc, độ bền cao, có khả năng chịu chùi rửa
- Sơn Kova K260 không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác.
- Sơn nội thất của Kova có giá thành rẻ
- Có tuổi thọ khá cao khi độ bền từ 5 đến 15 năm
- Rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam
- An toàn cho người thi công và người sử dụng

### Sơn không bóng trong nhà Kova K260 – Gold được ứng dụng ở đâu ?

- Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa, xi măng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm
- Kova K260 có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng ngoài trời của KOVA
- Phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.



Sơn không bóng Kova  
Quy trình thi công sơn không bóng trong nhà Kova K260 – Gold  
Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn không bóng trong nhà Kova K260 – Gold
- Các dụng cụ thi công cần thiết

## Làm sạch bề mặt

- Các bề mặt cần phải khô và sạch, không có bụi bẩn, rêu mốc , dầu mỡ hay lớp sơn, vôi cũ.
- Tường mới phải được ổn định kết cấu bằng cách để khô trong vòng 12-15 ngày, sau đó làm sạch.
- Dùng matit làm phẳng, chà nhám tường trước rồi lau sạch bụi bằng khăn ướt vắt khô.. Phủ sơn lót Kova tùy lựa chọn.
- Khuấy đều Kova K260 trước khi sử dụng. Có pha thêm với 5-10% nước sạch (trường hợp này phải dùng cho hết sơn).

## Thi công

- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn Kova K260
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa đủ độ đặc (khoảng 1 lít nước cho 1 thùng 20kg và 0,2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm
- Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết)
- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ.
- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm.
- Trong trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ để thi công.
- Làm sạch dụng cụ với nước sạch và xả phòng sau khi sử dụng.

## Một số lưu ý khi dùng

- Tuyệt đối không được thêm nước vượt quá mức cho phép.
- Khi thi công, nên tiến hành lăn sơn hoàn chỉnh một khu vực để tránh tình trạng thời điểm khô của 1 khu vực khác nhau.
- Tốc độ lăn hoặc quét phải đều tay không được quá nhanh hoặc quá chậm.
- Tránh phủ sơn quá mỏng hoặc quá dày, pha sơn quá loãng.
- Sử dụng hết sơn Kova K260 khi đã pha với nước.

## Sức khỏe và môi trường

- Môi trường làm việc phải thông thoáng.

- Mang găng tay khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công
- Không được ăn uống hay hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch
- Và đến gặp bác sĩ ngay nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Kova K260 tránh xa tầm tay của trẻ em





Tổng kho phân phối chính hãng