

**Thông tin về sơn không bóng ngoài trời Kova K261 – Gold**

- Mã sản phẩm: Kova K261 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Methyl Methacrylat, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ
- Đóng gói: 4kg, 20kg/1thùng
- Định mức: **4-4,5m<sup>2</sup>/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu**
- Thời hạn lưu khô: 01 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp
- Bảo quản: Để ở nơi khô, mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova K261 – Gold Sơn không bóng ngoài trời

**Thông số kỹ thuật**

Tên chỉ tiêu	Kết quả	Phương pháp
Ngoại cảm	Nhũ tương trắng	TCVN 210

Độ mịn ( $\mu\text{m}$ )	$\leq 25$	TCVN 209
Độ nhớt ở 25oC(KU)	$95 \pm 10$	ASTM
Độ bóng (góc 60o)	Không bóng	
Độ PH	8 - 9	
Thời gian khô :Khô bề mặt (phút)Khô hoàn toàn (giờ)	$\leq 60 \leq 3.0$	TCVN 209
Tỷ trọng (g/lít)	$1,65 \pm 0,05$	
Độ bám dính trên nền bê tông	Điểm 1	TCVN 209
Độ phủ (1 lớp), (g/m <sup>2</sup> )	$\leq 130$	TCVN 209
Hàm lượng chất không bay hơi	$\leq 50$	TCVN 693
Ngâm mẫu 72 giờ trong dung dịch Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Màng sơn bền	TCVN 693
Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất	Màng sơn bền	TCVN 693

**Ưu điểm nổi trội của sơn không bóng Kova K261**

- Kova K261 – Gold là loại sơn hệ Acrylic 100%
- Đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với khí hậu và thời tiết của Việt Nam.
- Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng Matit KOVA MTN-Gold hoặc Bột bả KOVA MB-N.
- Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng ngoài trời của Kova
- Sơn có độ bền, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, có khả năng chùi rửa
- Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.
- Dòng sơn này khô khá nhanh, dễ thi công. Sau khi sơn thì bề mặt sơn mịn màng và trơn láng hơn.
- Bề mặt sơn bền, mịn màng, không bong tróc, có khả năng chống thấm.
- Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công.
- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác

- Rất an toàn với người thi công và sử dụng



Ưu điểm khi sử dụng sơn

### Sơn không bóng Kova K261 – Gold được dùng ở đâu ?

Bề mặt có thể áp dụng:

- Các bề mặt ngoài trời của tường xây, tường bê tông, xi măng sau khi dùng bột trét để làm phẳng và phủ sơn lót kháng kiềm.
- Thi công trực tiếp lên bề mặt ngoại thất của tường bê tông, vữa, xi măng sau khi đã thi công chống thấm CT-11A Plus Tường và Sơn Lót Ngoại Thất Kháng Kiềm





Sơn không bóng dùng ngoài trời

## Quy trình sử dụng sơn không bóng ngoài trời Kova K261 – Gold như thế nào ?

Thi công sơn Kova K261 – Gold là công tác chuẩn bị có vai trò rất quan trọng đối với việc quyết định chất lượng của ngôi nhà. Vì vậy, đối với bước này, bạn cần phải chuẩn bị hết sức cẩn thận và tỉ mỉ từng chút một

### Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt tường đều phải thật khô rồi mới tiến hành thi công.
- Đồng thời, các bề mặt này cần phải làm sạch bụi, các chất dầu mỡ, rêu mốc, vôi, các lớp sơn đã cũ và bong tróc.
- Trường hợp với tường mới xây: Trước khi thi công bạn cần để tường khô trong ít nhất 21 ngày. Vì lúc này kết cấu xi măng mới chưa được ổn định.
- Để đạt được hiệu quả cao nhất khi sơn thì bạn cần làm phẳng bề mặt bằng cách sử dụng matit Kova hoặc bột bả Kova MB.
- Sau đó bạn mới tiến hành thi công sơn không bóng Kova K261 – Gold để hoàn thiện.
- Sau khi bạn đã làm mịn tường bằng Matit, bạn cần phải thực hiện việc chà nhám và phủi sạch bụi.
- Như vậy lớp sơn Kova này mới có thể bám dính chắc trên tường nhà bạn.
- Tuy nhiên, bạn cũng có thể không dùng bột trét matit. Nhưng đối với trường hợp này, bạn phải đảm bảo hoàn toàn tường đã được làm sạch.
- Bạn có thể dùng cách chà nhám tường, dùng bàn chải và khăn ướt để lau sạch bụi bám.

### Thi công

- Trước khi thi công bạn cần khuấy thật kỹ thùng sơn Kova K261 để các chất trong sơn được quyện đều với nhau.
- Nếu thùng sơn bị đặc thì bạn có thể pha thêm 5% nước sạch để pha loãng, dễ thi công hơn so với đặc.
- Tỷ lệ pha khoảng 1 lít nước đối với 1 thùng 20kg và 0,2 lít nước cho thùng 4kg.
- Tùy theo nhiệt độ, độ ẩm để bạn pha cho phù hợp nhất. Khi pha nước xong thì bạn khuấy lại cho sơn đồng nhất.
- Lưu ý nên sử dụng đến đâu thì pha loãng đến đó.
- Bạn có thể dùng chổi cọ, ruler mịn hoặc máy phun nếu công trình lớn để phủ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau khoảng 3-4 giờ.
- Bạn nên thi công sơn Kova K261 vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ tường nhà không vượt quá 35 độ C



Sơn không bóng ngoài trời  
Những lưu ý đối với sơn không bóng



Nếu sử dụng mastic kém chất lượng và sơn lót không tốt. Bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sơn phủ. Một số vấn đề có thể xảy ra như làm rạn nứt chân chim, rêu mốc từ lớp lót sẽ dần lan lên bề mặt khiến lớp sơn phủ bị rêu mốc.

- Sử dụng sơn không bóng Kova K261 – Gold sẽ làm tăng tuổi thọ của ngôi nhà.
- Bởi lẽ nó có khả năng chống kiềm do vữa xi măng ngấm ra bên ngoài.
- Tuyệt đối không được thêm nước vượt quá mức cho phép.
- Khi thi công, nên tiến hành lăn sơn hoàn chỉnh một khu vực để tránh tình trạng thời điểm khô của 1 khu vực khác nhau.
- Tốc độ lăn hoặc quét phải đều tay không được quá nhanh hoặc quá chậm.
- Tránh phủ sơn quá mỏng hoặc quá dày, pha sơn quá loãng
- Sử dụng hết sơn khi đã pha với nước.

## An toàn và môi trường

- Sản phẩm phải được tồn trữ ở nơi mát mẻ và có bóng râm.
- An toàn sản phẩm phải được đậy chặt nắp, để ở vị trí thẳng đứng.
- Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định của địa phương
- Khi thi công phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không được để sơn dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ ngay nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Kova K261 tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng



Tổng kho phân phối sơn Kova chính hãng