

Giới thiệu chung về sơn không bóng Kova K5501 – Gold

- Mã sản phẩm: Kova K5501 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ
- Đóng gói: 4kg và 20kg/ 1 thùng
- Định mức: 5-5.5 m²/kg (cho 2 lớp). Tùy theo bề mặt vật liệu
- Hạn sử dụng: 01 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp.
- Cách lưu trữ: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova K5501 – Gold Sơn không bóng cao cấp ngoài trời

Đặc điểm nổi bật của sơn không bóng ngoài trời Kova K5501 – Gold

Một trong những sản phẩm được nhiều gia đình sử dụng hiện nay để phủ bên ngoài đó là sơn không bóng cao cấp ngoài trời Kova K5501 – gold. Loại sơn phủ này có những đặc tính gì? Cùng tìm hiểu về những đặc tính của loại sơn này dưới đây.

- Kova K5501 – Gold là sơn phủ ngoài trời chất lượng cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn
- Rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.
- Chống rêu mốc tốt
- Có khả năng chống thấm tốt
- Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu
- Bề mặt sơn bền, mịn màng, không bong tróc
- Sơn không bóng Kova K5501 có độ che lấp tốt
- Chịu chùi rửa, kháng UV
- Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công
- Bề mặt sơn bền, mịn màng, không bong tróc
- Sơn không bóng Kova K5501 thích hợp với mọi không gian kiến trúc xây dựng.
- Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác
- An toàn cho người thi công và người sử dụng



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: 0908.358.395

Son

không bóng cao cấp

Ứng dụng của sơn chống thấm ngoại thất Kova K5501 – Gold

Kova K5501 áp dụng trên bề mặt:

Các bề mặt ngoài trời của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng mastic để làm phẳng



Lợi ích khi thi công sơn Kova

Cách sử dụng sơn không bóng ngoài trời Kova K5501 – Gold

Chuẩn bị bề mặt

Tất cả các bề mặt phải khô, được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp rêu mốc. Nếu có vết nứt nhỏ cần được hàn gắn bằng 3 lớp CT11A-Gold; nếu lớn thì trám trét bằng vữa CT11B-

Gold. Đối với tường mới cần ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ

Đối với bề mặt tường bả matit

- Cần làm phẳng tường bằng Mattit KOVA MT-N hoặc bột bả KOVA MB ngoài trời
- Sau đó phủ 1 lớp sơn lót kháng kiềm K209-Gold trước khi thi công Kova K5501 – Gold
- Khi đã làm phẳng tường bằng Mattit, cần chà nhám lại tường, phủi sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi Mattit; bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn K360-Gold bám chắc lên tường.

Đối với bề mặt tường không bả matit

- Cũng có thể không dùng Mattit. Trong trường hợp này, trước khi thi công Kova K5501 – Gold cần chà nhám tường cho phẳng; dùng bàn chải và khăn ướt vắt khô lau sạch bụi rồi phủ 2 lớp sơn lót kháng kiềm K209-Gold hoặc K261-Gold trắng (tùy lựa chọn)
- Lớp lót K209-Gold sẽ tăng độ bền của lớp sơn phủ hoàn thiện, vì nó có khả năng chống lại kiềm do vữa xi măng ngấm ra.
- Để tránh sơn lót bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng rulô lăn 1-2 lớp nước sạch trước khi phủ sơn lót

Lưu ý: Cần dùng bột bả matit và sơn lót loại tốt để được bề mặt tường tốt giúp cho chất lượng sơn phủ tốt tránh xuất hiện các vết rạn nứt chân chim giảm độ bóng rêu mốc sẽ phát triển ảnh hưởng tới tuổi thọ của bề mặt tường

Tiến hành thi công

- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn Kova K5501 – Gold
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg và 0.2 lít nước cho thùng 4kg); tùy theo nhiệt độ, độ ẩm.
- Khuấy lại cho sơn Kova K5501 đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết)
- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun sơn (nếu có điều kiện) phủ 2 lớp với độ dày khoảng 150mm; mỗi lớp cách nhau từ 5-6 giờ (khi đã pha nước phải dùng hết).
- Không phủ quá dày, vì như vậy màng sơn dễ bị nứt. Thi công lúc nhiệt độ bề mặt vật liệu không quá 32 độ C
- Không thi công khi không khí ẩm ướt cũng như khi trời quá nắng, bề mặt vật liệu có nhiệt độ cao
- Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay ru lô. Khi thời tiết hanh khô cần thêm một ít nước đủ để thi công
- Sau khi sử dụng xong dụng cụ vệ sinh sạch sẽ và bảo quản dụng cụ nơi khô ráo, thoáng mát để sử dụng lần sau



Sơn chống thấm ngoại thất

Thông tin về sức khỏe

- Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn.
- Để xa tầm tay trẻ em, không tiếp xúc với sơn
- Khi thi công không được ăn uống hay hút thuốc
- Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công
- Không để sơn Kova K5501 dính vào mắt, da.
- Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch
- Nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất.
- Xử lý sơn thải, thừa theo tiêu chuẩn môi trường



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: 0908.358.395



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Mua sơn Kova ở đâu