

Giới thiệu chung về sơn màu pha sẵn Kova K180 – Gold

- Mã sản phẩm: Kova K180 – Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Đóng gói: 4kg, 20kg/1thùng
- Định mức: 2.5-3.5m²/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu
- Thành phần chính: trên cơ sở chất tạo màng Methyl Methacrylat, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính, các chất bổ trợ
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp
- Cách bảo quản: Để ở nơi khô, mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước)



Kova K180 – Gold Sơn màu pha sẵn trong nhà

Thông số kỹ thuật

Tên chỉ tiêu	Kết quả	Phương pháp
--------------	---------	-------------

Ngoại cảm	Nhũ tương trắng	TCVN 209
Độ mịn (μm)	≤ 25	ASTM
Độ nhớt ở 250C (KU)	100 \pm 10	
Độ bóng	Không bóng	
Độ pH	8-9	
Thời gian khô: Khô bề mặt (phút) Khô hoàn toàn (giờ)	$\leq 60 \leq 3$	TCVN 209
Tỷ trọng (kg/l)	1.60 \pm 0.05	
Độ bám dính trên nền bê tông	Điểm 1	TCVN 209
Độ phủ (1 lớp) (g/m ²)	≤ 135	TCVN 209
Hàm lượng chất không bay hơi (%)	≤ 50	TCVN 209
Ngâm mẫu 72 giờ trong nước cất và dung dịch Na ₂ CO ₃ 5%	Màng sơn bền	TCVN 69

Ưu điểm vượt trội của sơn Kova K180 pha sẵn trong nhà

Hiện nay, không khó để bạn tìm thấy một loại sơn nội thất trên thị trường. Nhưng sơn Kova K180 vẫn là lựa chọn hàng đầu của các khách hàng, chủ thầu, chủ doanh nghiệp với những ưu điểm sau:

- Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà
- Đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
- Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng Matit KOVA MTT hoặc Bột bả KOVA MB-T
- Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng trong nhà của KOVA
- Kova K180 là sơn pha sẵn với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau để khách hàng lựa chọn
- Chất lượng màu luôn ổn định, không phai màu.
- Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng
- Sơn có khả năng bền, có khả năng chịu chùi rửa



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Không làm trầy xước hay bong tróc bề mặt, màng sơn bền dai
- Có tuổi thọ khá cao khi độ bền từ 5 đến 15 năm
- Sơn nội thất của Kova có giá thành rẻ
- K180 không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác
- An toàn cho người thi công và người sử dụng



Sơn màu pha sẵn không bóng
Cách sử dụng sơn màu pha sẵn trong nhà Kova K180 – Gold

Sơn màu pha sẵn trong nhà Kova K180 – Gold đang là một trong những sản phẩm của sơn kova được nhiều người tin dùng. Vậy làm thế nào để sử dụng sản phẩm được hiệu quả nhất? Hãy cùng tìm hiểu về cách sử dụng của sản phẩm sơn này dưới đây nhé!

Chuẩn bị bề mặt thi công

Tất cả các bề mặt phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ

- **Trường hợp sử dụng Matit:**

Đối với tường mới: cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ

Cần làm phẳng tường bằng Matit KOVA MTT hoặc bột bả KOVA MB-T, sau đó thi công Kova K180

Khi đã làm phẳng tường bằng Matit, cần chà nhám lại tường, phủ sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi matit. Bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn Kova K180 bám chắc lên tường

- **Cũng có thể không dùng Matit:**

Trong trường hợp này, trước khi thi công Kova K180 cần chà nhám tường cho phẳng, dùng bàn chải và khăn ướt vắt khô lau sạch bụi rồi phủ 02 lớp sơn lót K771 hoặc K260 trắng (tùy lựa chọn)

Để tránh sơn lót bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng rulô lăn 01-02 lớp nước sạch trước khi phủ sơn lót

Lưu ý: Nếu sử dụng Matit chất lượng kém hoặc sơn lót không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ: như làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển, làm cho lớp sơn hoàn thiện bị rêu mốc

Việc xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định chất lượng sản phẩm sau khi sơn

Tiến hành thi công

- Đầu tiên, trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn để tạo hỗn hợp đồng đều
- Trường hợp nếu thùng sơn Kova K180 bị đặc quá bạn có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc của sơn
- Sau đó, nên khuấy đều để tránh tình trạng vón cục. Tuy nhiên, nếu như pha thì cần phải sử dụng hết
- Dụng cụ sử dụng: Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun để thực hiện phủ lên tường 02 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3 giờ đến 4 giờ
- Để đạt được chất lượng tốt nhất bạn nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C. Không nên thi công lúc nhiệt độ quá cao
- Nếu như bề mặt thi công quá khô có thể làm ẩm bằng khăn hay rulô ẩm.

- Nếu như trường hợp thời tiết hanh khô bạn có thể pha thêm một ít nước sạch để tiến hành thi công dễ dàng hơn
- Vệ sinh dụng cụ: Sau khi thi công xong thì cần dùng xà bông và nước sạch rửa lại các dụng cụ bình thường



Sơn Kova tại Hà Nội

Sức khỏe và môi trường

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để sơn dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải vứt vào đúng nơi quy định của địa phương
- Không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Không nên để đơn giản ở khu thực phẩm ăn uống
- Dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ

- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Tổng kho phân phối chính hãng