

Thông tin chung về vật liệu chống thấm Conmik 101

- Mã sản phẩm: Conmik 101
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Quy cách đóng gói: 18kg
- Màu sắc: Màu đen, nâu
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt



Conmik 101 – Vật liệu chống thấm gốc bitum

Đặc tính kỹ thuật

Tỷ trọng ở 25°C	0.99 - 1.03
Độ bắt lửa	Không bắt lửa khi ướt

Độ linh hoạt ở 0°C	Không nứt hoặc bong vảy
Chất rắn còn lại sau bay hơi	47-55

Ưu điểm của chất chống thấm gốc bitum Conmik 101

Conmik 101 rất được giới nhà thầu ưa chuộng bởi loại vật liệu này chứa nhiều đặc tính và ưu điểm nổi trội. Có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công trình xây dựng.

- Conmik 101 là một loại vật liệu chống thấm gốc bitum
- Dùng làm lớp lót được thi công sau khi trộn với nước
- Dễ dàng thi công trực tiếp từ thùng chứa
- Không nứt vỡ, bong tróc
- Độ bền và độ linh hoạt cao
- Ổn định UV, kháng nấm mốc
- Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt
- Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt
- Không chứa dung môi
- Giá thành hợp lý, ổn định
- Không độc, không gây hại gì
- Rất thân thiện với môi trường xung quanh



Đặc điểm khi sử dụng

Phạm vi ứng dụng của chất chống thấm Conmik 101

Nhờ sở hữu được nhiều ưu điểm cho nên Conmik 101 được dùng để chống thấm cho:

- Tẩm bê tông, mái bằng
- Mái lợp sóng, máng nước mưa mái R.C
- Tường chứa nước, hộp trồng cây và đường ống dưới gạch
- Chống thấm ban công
- Sân thượng, hành lang lộ thiên
- Bếp, nhà tắm
- Tường và sàn tầng hầm

Hướng dẫn cách thi công vật liệu chống thấm gốc bitum Conmik 101

Sau đây là bật mí về các bước thi công đảm bảo chất lượng nhất.

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, bằng phẳng
- Và không có bụi bẩn, tạp chất, vữa thừa, dầu mỡ hoặc các chất lỏng khác.
- Vết nứt hoặc rỗ tổ ong phải được sửa chữa với vữa xi măng phù hợp

- Đảm bảo không được để đọng lại vũng nước trên bề mặt thi công Conmik 101

Thi công

- Sơn lót : Sơn lót cho bề mặt bê tông với hỗn hợp gồm 1 phần Conmik 101 với 3 phần nước sạch trước khi thi công lớp phủ, để bảo dưỡng
- Thi công Conmik 101 bằng bàn chải mềm hoặc con lăn
- Pha loãng với 5-10% nước, sau đó thi công với bàn chải hoặc con lăn lên bề mặt
- Không thi công: vào ngày mưa hoặc nhiệt độ quá thấp hơn 5
- Độ che phủ: Lớp lót trước khi thi công màng: 0.25 kg/m²



Thi công

An toàn và sức khỏe

- Phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động trong quá trình dùng
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Không được để vật liệu gần khu thực phẩm
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em