

Thông tin chi tiết về chất chống thấm Conmik Acrylic

- Mã sản phẩm: Conmik Acrylic
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Màu sắc: Trắng, xám, xanh lá, nâu đỏ
- Đóng gói: Lon 4kg, 5kg và thùng 18kg, 20kg
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp



Conmik Acrylic – Hóa chất chống thấm Styrene Acrylic hiệu suất cao

Đặc điểm của hóa chất chống thấm Conmik Acrylic

Conmik Acrylic được đánh giá là 1 trong những loại chống thấm tốt nhất nhờ một số khả năng như

- Đây là copolymer acrylic styrene 1 thành phần

- Có tác dụng trám vết nứt và mối nối trên tường, trần nhà, mái
- Sản phẩm khi khô tạo thành lớp phủ chống thấm, bền bỉ, linh hoạt
- Dễ sử dụng trên các bề mặt và khe tường, góc ngách nhỏ.
- Thời gian đông kết nhanh, hiệu quả chống thấm ngay lập tức.
- Khả năng chống thấm nước hoàn hảo.
- Kháng bụi, kháng nấm mốc hiệu quả
- Dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao
- Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với môi trường



nét

Phạm vi sử dụng của chất chống thấm Conmik Acrylic

Conmik Acrylic được dùng để chống thấm, chống ẩm rất tốt. Sản phẩm có thể thi công trên mọi bề mặt và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công trình:

- Tẩm bê tông, tẩm mái lợp song
- Mái bằng, máng nước mưa
- Tường chứa nước, hộp trồng cây
- Đường ống dưới gạch
- Sân công, sân thượng, hành lang lộ thiên, bản sàn
- Sàn và tường tầng hầm bếp, phòng tắm.
- Có thể sử dụng chúng cho bê tông, gỗ, sắt hay tôn,...
- Có tác dụng vá các mối nối hoặc vết nứt trên mái nhà, tường hay trần nhà.



Chống thấm tường ngoài

Hướng dẫn cách thi công Conmik Acrylic chi tiết nhất

Làm sạch bề mặt

- Bề mặt thi công phải sạch, đặc chắc đồng cứng hoàn toàn
- Không chứa tạp chất, dầu mỡ
- Loại bỏ tất cả các mảng vụn... trên bề mặt bằng bàn chải sắt
- Đối với bề mặt kim loại phải không bị rỉ
- Đảm bảo bề mặt không được để đọng lại vũng nước trước khi thực hiện chống thấm bằng Conmik Acrylic

Thi công

Lớp lót

- Thi công lót với 1 phần Conmik Acrylic và 3 phần nước sạch lên bề mặt bê tông và để khô trước khi thi công lớp phủ

Chống thấm bằng Conmik acrylic

- Thi công Conmik Acrylic bằng bàn chải mềm hoặc con lăn
- Nên thi công 2 lớp với độ dày 2mm để có kết quả tốt nhất
- Hòa loãng với 5-10% nước cho lớp phủ đầu tiên,
- Sau đó thi công với bàn chải hoặc con lăn lên bề mặt rồi.
- Thi công lớp thứ 2 không pha thêm nước, trong vòng 2 đến 4 giờ sau khi lớp đầu tiên đã khô (không bị dính tay)



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

thi công

Định mức độ che phủ

- Mái: 1.2kg/m²/2 lớp
- Tường: 0.5kg/m²/2 lớp

Lưu ý

Một số lưu ý khi thi công Conmik Acrylic là nhiệt độ bề mặt cũng như nhiệt độ môi trường phải từ 5°C đến 35°C trong suốt quá trình thi công

- Khi trời mưa thì không thi công Conmik Acrylic
- Không để nước đọng trên bề mặt
- Khi thi công bạn nên mang găng tay và kính bảo hộ khi thi công
- Tránh để vật liệu tiếp xúc với da và mắt
- Trong trường hợp bị dính thì nên rửa ngay với nước hoặc đến trung tâm y tế gần nhất
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Hotline: **0908.358.395**



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Cửa hàng phân phối Conmik chính hãng