

Thông tin về chất chống thấm dạng lỏng Conmik Contite Watershield

- Mã sản phẩm: Conmik Contite Watershield
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Quy cách đóng gói: Can 5 lít
- Thời hạn sử dụng: Lên tới 1 năm nếu bảo quản tốt.
- Bảo quản: Ở nơi thoáng mát nhiệt độ 5-30°C. Không được để sản phẩm đông cứng và tránh xa ánh nắng mặt trời



Conmik Contite Watershield – Chống thấm cho gạch, vữa và đá tự nhiên

Ưu điểm khi chống thấm cho gạch, đá của Conmik Contite Watershield

Chống thấm Conmik Contite Watershield sẽ làm giảm và ngăn chặn đáng kể tính hút nước của các loại đá tự nhiên, do đó:

- Có khả năng kháng kiềm tuyệt vời
- Rất hiệu quả cho các mặt nền bị ướt
- Độ thâm nhập sâu

- Giảm sự liên hoa bề mặt
- Không tạo màng và không bị ảnh hưởng bức xạ tia cực tím
- Bề mặt được xử lý vẫn giữ màu sắc nguyên thủy.
- Chống thấm ó & chống ẩm cho bề mặt vật liệu
- Tính chống nước cao, kháng các tác nhân ngoài trời
- Dễ dàng sử dụng đem lại hiệu quả cao đến 5-10 năm
- Tăng tuổi thọ cho sản phẩm được xử lý
- Vật liệu không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường

Các ứng dụng của chất chống thấm Conmik Contite Watershield

Conmik Contite Watershield được sử dụng làm chất chống thấm cho vật liệu xây dựng như:

- Chống thấm cho gạch, vữa
- Chống thấm cho gạch ngói
- Chống thấm cho cát đá, cát rửa
- Dùng cho bê tông xây, gạch xây
- Và chống thấm cho đá tự nhiên, nhân tạo
- Cũng có thể được sử dụng làm lớp lót cho lớp sơn ngoài trời và nó cũng có hiệu quả cho chất nền bị ướt.

Phương pháp thi công chất chống thấm Conmik Contite Watershield

Vệ sinh bề mặt

- Bề mặt phải được xử lý phải sạch sẽ và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn trước khi sử dụng
- Tất cả các chất gây ô nhiễm như dầu, mỡ hoặc bất kỳ bụi bẩn trên bề mặt phải được loại bỏ; đảm bảo sự thâm nhập đầy đủ trước khi sử dụng sản phẩm
- Loại bỏ dải keo silicone và làm sạch dụng cụ khuôn mẫu dính gạch vữa bằng cách sử dụng chất tẩy.
- Các lớp sơn bề mặt trước cần phải loại bỏ để cho phép thâm nhập hóa chất vào gạch vữa.
- Trường hợp có bóng nước bề mặt hoặc được rửa để loại bỏ ô nhiễm
- Thì cần phải được để khô hoàn toàn trước khi sử dụng; nếu không hiện tượng thấm thấu sẽ không xảy ra
- Các khu vực bị nứt hoặc hư hỏng cần được sửa chữa và đóng dấu trước khi thi công Conmik Contite Watershield

Thi công

- Kiểm tra trước để đảm bảo luôn luôn không xuất hiện kết tủa trắng bề mặt; để khô bề mặt trong vòng 24 giờ

- Bắt đầu ở phía trên & giữ một cạnh ẩm ướt ở tất cả các lần quét xuống dưới
- Conmik Contite Watershield có thể được áp dụng cách nhúng, phun hay chải
- Trên gạch, bắt đầu ở phía trên của bức tường và chải tự do trên gạch và vữa
- Kết thúc với phần cơ sở. Các cạnh phải được xử lý tốt
- Sử dụng một miếng vải mềm, khô để loại bỏ bất kỳ sản phẩm thừa còn lại trên bề mặt hoặc gạch
- Lớp phủ thứ hai có thể được áp dụng ngay lập tức (ướt trên ướt)
- Cho phép để khô ít nhất 24 giờ, trước khi bề mặt chịu nước
- Tránh hóa chất bị bắn vào vòi hoa sen, gương và bất kỳ khu vực đã được sơn trong phòng tắm gây ra ẩm ướt và bụi bẩn
- Cần làm sạch bằng nước ngay lập tức nếu bị hóa chất dính vào

An toàn lao động

- Conmik Contite Watershield là một vật liệu kiềm.
- Tránh hít hay nuốt phải
- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tuyệt đối không được để hóa chất dính vào mắt và da
- Không hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được để ở gần khu thực phẩm ăn uống
- Không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu dính trên da rửa ngay lập tức
- Nếu rơi vào mắt rửa ngay lập tức với nước ít nhất 15 phút và được chữa trị y tế kịp thời.