

Mô tả về sản phẩm chống thấm Conmik 101

- Mã sản phẩm: Conmik 101
- Hãng sản xuất: Conmik
- Nhập khẩu: Malaysia
- Đóng gói: Thùng 15kg
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời



Conmik 101 – Vật liệu chống thấm gốc dầu

Thông số kỹ thuật

Tỷ trọng ở 25°C

0.99 – 1.03

Độ bắt lửa

Không bắt lửa khi ướt

Độ linh hoạt ở 0°C

Không nứt hoặc bong vảy

Chất rắn còn lại sau bay hơi

47-55

Một số đặc tính của vật liệu chống thấm gốc dầu Conmik 101

Bên cạnh khả năng chống thấm hiệu quả, sơn chống thấm gốc dầu Conmik 101 còn có những ưu điểm như:

- Là loại chống thấm gốc dầu 1 thành phần
- Chống được rong rêu, nấm mốc hiệu quả
- Có khả năng kháng kiềm, chống phan hóa
- Độ đàn hồi tốt
- Có khả năng bám dính tuyệt vời
- Độ bền cao với mọi điều kiện thời tiết
- Giúp hạn chế được khả năng trầy xước do va đập hơn
- Dễ lau chùi, không bám bụi
- Dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả chống thấm cao
- Giá thành hợp lý, ổn định
- Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh



Chống thấm gốc dầu

Chống thấm gốc dầu Conmik 101 được dùng ở đâu ?

Conmik 101 ứng dụng cho các hạng mục thi công như sau:

- Chống thấm tường nhà
- Chống thấm bể nước, hồ cá, vách song,...
- Chống thấm senô, sàn mái, ban công
- Tẩm bê tông, mái bằng, mái lợp sóng
- Hồ trồng cây và đường ống dưới gạch
- Chống thấm ban công, sân thượng
- Bếp, nhà tắm, tường và sàn tầng hầm

Phương pháp thi công sơn chống thấm gốc dầu Conmik 101

Với nhiều năm kinh nghiệm thi công chống thấm đột uy tín. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý khách kỹ thuật thi công sơn chống thấm gốc dầu Conmik 101 chuẩn xác như sau:

Chuẩn bị bề mặt

- Là một bước vô cùng quan trọng. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chống thấm cuối cùng của công trình.
- Bề mặt đạt yêu cầu là tất cả các bề mặt sơn cần phải được sạch và khô
- Độ ẩm bề mặt không được vượt quá 16% khi đo bằng dụng cụ chuyên dụng; hoặc từ 21- 28 ngày trong điều kiện nhiệt độ bình thường sau khi tô hồ.
- Bề mặt phải đảm bảo được làm sạch, không bám bụi, rêu mốc, dầu mỡ;
- Hay bất kỳ một loại hóa chất nào ảnh hưởng đến độ bám dính của sơn Conmik 101

Thi công

- Thi công Conmik 101 bằng bàn chải mềm hoặc con lăn.
- Pha loãng với 5-10% nước, sau đó thi công với bàn chải hoặc con lăn lên bề mặt



Hiệu quả thi công

Sức khỏe và an toàn

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không để vật liệu gần khu thực phẩm
- Tuyệt đối không được đổ chất thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Để Conmik 101 tránh xa tầm tay của trẻ em