

Thông tin về chất chống thấm Munich PU S700

- Tên sản phẩm: Chất chống thấm Munich PU S700
- Mã sản phẩm: Munich PU S700
- Hãng sản xuất: Munich
- Xuất xứ: Việt Nam
- Gốc thành phần: Polyurethane
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc: Đa dạng (1080 màu)
- Đóng gói: Lon 4kg và thùng 20kg
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo, tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời



Thông số kỹ thuật

- Munich PU S700 được thi công với định mức: 0.75 kg/ m² / lớp. Thi công tối thiểu 2 – 3 lớp
- Trong điều kiện đặc biệt có thể thi công > 3 lớp
- Nhiệt độ thi công: 10°C – 35°C
- Thời gian thi công: ≤ 30 phút
- Thời gian khô không dính tay: 2 ÷ 3 giờ
- Thời gian khô hoàn toàn: ≥ 7 ngày
- Thời gian chịu mưa sau khi thi công xong lớp cuối cùng: 60 ÷ 90 phút
- Cường độ kéo đứt (ASTM D412): ≥ 3.0 MPa
- Độ giãn dài khi đứt (ASTM D412): ≥ 500 %
- Độ bền xé rách (ASTM D624): ≥ 22.5 N/mm
- Độ cứng Shore A (ASTM D2240): 50 ± 10
- Cường độ bám dính trên nền bê tông 30 MPa (ASTM D4541): ≥ 1.4 MPa
- Khả năng chịu thời tiết, 1000 giờ tia UV (ASTM D4587): Không ảnh hưởng
- Độ bền với các dung dịch H₂SO₄ 10% và NaOH 5% trong thời gian 7 ngày: Không ảnh hưởng
- Khả năng chịu ăn mòn vi sinh vật và muối: Tốt



Đặc điểm của chất chống thấm Pu

Đặc điểm nổi bật của chất chống thấm Munich PU S700

Munich PU S700 là sản phẩm chống thấm được đánh giá rất cao và đã nhận được sự hài lòng của nhiều người sử dụng. Với khả năng chống thấm vô cùng ưu việt cùng nhiều ưu điểm nổi trội. Đây là một trong những loại sơn chống thấm đáng được sử dụng nhất bây giờ. Vì:

- Munich PU S700 là chất chống thấm màu, 1 thành phần
- Có dạng lỏng, dựa trên gốc nhựa Copolymer
- Độ giãn và đàn hồi 600%, bám dính và khả năng che phủ vết nứt tuyệt vời.
- Khả năng chịu mài mòn và va đập
- Chịu được môi trường hoá chất công nghiệp
- Với màu sắc không giới hạn, khách tùy chọn theo bảng mã màu
- Là sản phẩm 2 trong 1 thay thế được luôn sơn ngoại thất với chống thấm tường đứng
- Kháng UV, một siêu phẩm cho chống thấm sàn mái, thi công không cần lột gạch
- Sản phẩm có độ nhớt cao nên phù hợp với các công trình mặt đứng và mặt ngang
- Munich PU S700 chống chịu được các vết nứt của nền tuyệt vời; tính năng chống thấm hoàn hảo
- Cực kỳ bền màu, tuổi thọ cao, thời gian sử dụng lâu dài
- Dễ dàng thi công với các dụng cụ như: bằng chổi, con lăn hoặc thiết bị phun
- Giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Thành phần không độc hại, an toàn thân thiện với con người khi dùng



Lon 4kg và thùng 20kg

Ứng dụng thường gặp của sơn chống thấm Munich PU S700

Munich PU S700 được áp dụng cho nhiều công trình khác nhau nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội. Vậy sơn chống thấm được sử dụng cho hạng mục như sau:

- Chống thấm cho sàn mái bê tông
- Chống thấm cho ban công, khu vực sân thượng và hành lang
- Chống thấm lộ gia
- Chống thấm cho tường ngoài nhà
- Chống thấm bồn trồng cây, bồn hoa
- Chống thấm cho các khu tắm giặt, toilet
- Chống thấm cho các bể chứa nước, bể phối cảnh
- Chống thấm sàn tầng hầm, vách tầng hầm, hố pít thang máy
- Chống thấm bể chứa hoá chất, bể chứa nước thải; bể bơi, bể nước cứu hoả
- Chống thấm ở khu vực ven biển để chống xâm thực trực tiếp của nước mặn hoặc hơi muối.



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



TỔNG KHO CHỐNG THÂM
Hotline: 0908.358.395

Munich PU S700 chống thấm cho sàn mái

Phương pháp thi công sơn chống thấm Munich PU S700

Việc thi công chống thấm cùng sơn chống thấm Munich PU S700 cần thực hiện theo quy trình. Điều này giúp phát huy tối đa công dụng chống thấm và kéo dài tuổi thọ tối đa của công trình.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt bê tông cũ hoặc mới, bề mặt gạch gốm, gạch men hoặc các mặt tường cũ,... đều phải mài bằng máy chuyên dụng trước khi thi công Munich PU S700. Sau đó vệ sinh sạch bề mặt bằng máy thổi bụi, máy hút bụi,...

- Tuyệt đối không được dùng nước để làm sạch
- Kiểm tra lại bề mặt sau khi mài, nếu bị rỗng, rỗ hoặc bong tróc;... cần phải được sửa chữa bằng vữa chuyên dụng
- Kiểm tra độ ẩm bề mặt cần chống thấm, độ ẩm cho phép thi công không quá 6%

Thi công

- Khuấy đều Munich S700 từ 2 – 3 phút sau khi mở nắp bằng máy khuấy ở tốc độ thấp đến khi đồng nhất
- Sau đó tiến hành thi công sản phẩm Munich PU S700 bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng
- Munich Polyurethane PU S700 được thi công với định mức 0.75 kg/ m² / lớp. Thi công tối thiểu 2 – 3 lớp
- Thi công lớp sau cách lớp trước từ 2 – 4 giờ



Điều cần lưu ý

Lưu ý

- Thời gian thi công tối ưu trong vòng 90 phút sau khi mở nắp
- Không pha loãng sản phẩm bằng nước hay bất kỳ loại dung môi nào
- Nên thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo, thuận lợi, tránh trời mưa
- Chờ Munich PU S700 khô, tối thiểu 3 ngày sau khi thi công xong mới tiến hành ngâm nước

An toàn và sức khỏe

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Hạn chế để dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Tuyệt đối không được đổ sơn thừa xuống ao hồ hay sông suối
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Munich PU S700 tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com





TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị cung cấp chất chống thấm Munich S700 ở đâu