

Giới thiệu về màng chống thấm Bondflex B52

Tên sản phẩm: Màng chống thấm Bondflex B52

Mã sản phẩm: Bondflex B52

Hãng sản xuất: Buildmix

Xuất xứ : Việt Nam

Trạng thái:

- Thành phần A: Dạng lỏng
- Thành phần B: Dạng bột

Màu sắc: Nhũ tương màu trắng và bột xám lẫn cốt sợi

Quy cách:

Bộ 2 thành phần 5kg

- Thành phần A: Túi 2kg
- Thành phần B: Túi 3kg

Bộ 2 thành phần 25kg

- Thành phần A: Thùng 9kg
- Thành phần B: Bao 16kg

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời



Bondflex B52 Màng chống thấm đàn hồi xi măng – polyme
Đặc điểm vượt trội của màng chống thấm Bondflex B52

- Bondflex B52 là sơn chống thấm 2 thành phần gốc xi măng-polyme ACRYLIC
- Thích hợp cho các bề mặt ẩm ướt
- Không cần lớp lót hay kết dính cho bề mặt cần chống thấm
- Cho phép đi lại, lưu thông nhẹ trên bề mặt sản phẩm sau khi bảo dưỡng
- Được định lượng sẵn nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lượng cao
- Không có mối nối, dễ dàng thi công
- Trong thành phần có các sợi gia cường siêu dai giúp sản phẩm có độ bền theo năm tháng

- Giá cả hợp lý, phù hợp với mọi công trình xây dựng
- Không độc hại, không mùi nên thích hợp cho thi công các khu vực kín, không thông thoáng.



Mẫu thử

Các ứng dụng của màng chống thấm Bondflex B52

Bondflex B52 thường được sử dụng chống thấm cho các khu vực:

- Hồ nước, bể chứa nước, đập, kênh đào
- Bể cá
- Khu vực vệ sinh, khu ẩm ướt



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Mái bằng, máng nước
- Tầng hầm, hồ thang máy
- Các khu vực bị rò rỉ nước

Bondflex B52 sau khi quét sẽ tạo thành một màng liên tục, không mối nối trên bề mặt vữa, bê tông.



Sơn bề cá

Các bước thi công màng chống thấm 2 thành phần Bondflex B52

Để thi công Bondflex B52 đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện theo đúng các bước sau đây:

Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công Bondflex B52 phải chắc, sạch, không bám dầu mỡ hay các tạp chất khác.
- Nên làm ẩm bề mặt thi công cho các khu vực có tính hút ẩm, hấp thu nước cao.



Bộ 2 thành phần

Pha trộn

- Tỷ lệ trộn A:B=1:1,7
- Cho trước thành phần A (chất lỏng) vào thùng trộn đã làm sạch
- Tiếp tục cho thành phần B (bột) vào từ từ trong khi trộn đều với máy trộn cầm tay có tốc độ chậm (350 ÷ 450 vòng/phút); cho đến khi Bondflex B52 được đồng nhất và không còn hiện tượng vón cục.



Bondflex B52

Thi công

- Bondflex B52 có thể quét bằng cọ quét bản dày, cọ lăn hoặc máy phun.

- Khi thi công lưu ý nên hoàn thiện phẳng, tránh gợn sóng hay tạo các lỗ không lấp kín cũng như hạn chế tình trạng nhót khí bên trong lớp vữa chống thấm.
- Sau khi thi công lớp trước Bondflex B52, chờ cho khô bề mặt khoảng 1 giờ trước khi thi công lớp kế tiếp và nên thi công theo hướng vuông góc với lớp trước đó.
- Độ dày của mỗi lớp có thể thi công từ 1 đến 2mm.

Bảo dưỡng

- Dùng phương pháp phun ẩm bề mặt để bảo dưỡng lớp chống thấm trong thời gian 2 ngày kể từ sau khi thi công lớp cuối cùng.

An toàn sức khỏe

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Bondflex B52 tránh xa tầm tay của trẻ em





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Đơn vị phân phối chính hãng