

## Thông tin về bột bả NP Skimcoat nội thất

- Thương hiệu: Nippon
- Hoàn thiện: Mờ
- Màu sắc: Màu trắng
- Đóng gói: 40kg
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (nguyên đai nguyên kiện)
- Bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời

## Đặc điểm nổi bật của bột bả NP Skimcoat nội thất

Bột bả NP Skimcoat nội thất luôn luôn được khuyên dùng cho mọi công trình bởi những ưu điểm sau:

- Là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất.
- Thành phần có trong bột còn chống ăn mòn, loang lổ
- Khả năng kháng nước vượt trội
- Tránh được hiện tượng rêu mốc, bong tróc và bạc màu lớp sơn
- Có khả năng bám dính chặt vào bề mặt bê tông
- Liên kết bền vững giữa lớp sơn phủ và lớp sơn màu, cho độ che phủ cao
- Đảm bảo không lòi lõm, luôn mịn màng.
- Sau khi thi công bột bả, bề mặt công trình đã được bảo vệ tối đa
- Dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Rất kinh tế khi sử dụng
- Không bị nứt ở điều kiện thi công bình thường
- Tăng tính thẩm mỹ, bảo vệ khỏi tác động có hại của môi trường và tiết kiệm chi phí sửa chữa sau này
- Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi dùng

## Các ứng dụng của bột bả NP Skimcoat nội thất

Bột bả NP Skimcoat nội thất kinh tế được sử dụng như là chất trét cho các bề mặt nội thất như:

- Tường trát vữa
- Tường gạch
- Bê tông
- Gỗ (đã sơn lót)

## Hướng dẫn cách thi công bột bả NP Skimcoat nội thất

### Chuẩn bị bề mặt

- Đảm bảo bề mặt phải sạch và ổn định
- Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước; nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét bột bả nội thất kinh tế

### Tỷ lệ pha trộn

- Trộn 1 bao bột bả NP Skimcoat nội thất kinh tế với khoảng 14 đến 16 lít nước sạch
- (Nên trộn bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp)
- Nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục.
- Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút; sau đó trộn một lần nữa.
- Bạn sẽ có một hỗn hợp đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 02 giờ

### Thi công

- Dùng dao trét để trét bột bả NP Skimcoat nội thất lên bề mặt một lớp
- Để lớp thứ nhất khô khoảng 16 giờ hay khi bề mặt se lại thì trét lớp thứ hai với độ dày tương tự
- Bề mặt sẽ rất phẳng mịn sau khi hoàn thiện lớp thứ hai bằng cách chà láng
- Độ dày màng sơn yêu cầu: 1mm cho mỗi lớp (tùy thuộc loại bề mặt)

### Mức tiêu hao sơn

- Theo lý thuyết 30 – 40m<sup>2</sup>/bao (40kg). Tùy thuộc vào độ dày thực hiện

Tường trát vữa; Tường gạch; Bê tông

Loại	Tên sản phẩm	Số lớp
Bột trét	Skimcoat Nội Thất	2-3 lớp
Sơn lót	Odour-less Sealer/ Matex Sealer	1 lớp

Tường trát vữa; Tường gạch; Bê tông

---

Sơn phủ	Sơn phủ nội thất Nippon	2 lớp
---------	-------------------------	-------

## Vệ sinh

- Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng

## Lưu ý

- Không thi công bột bả NP Skimcoat nội thất khi nhiệt độ thấp hơn 10°C và độ ẩm lớn hơn 85%
- Trong thành phần bột bả nội thất có xi măng chứa crom VI với nồng độ > 2PPM; có thể gây dị ứng nên cần cẩn thận khi sử dụng
- Tránh hít bụi sản phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến hô hấp
- Tránh tiếp xúc với mắt để không gây ra những nguy hại nghiêm trọng
- Khi thi công cần mang kính bảo hộ, khẩu trang chống bụi; găng tay chống hóa chất và mặc quần áo bảo hộ phù hợp
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em