

Thông tin về sơn phủ ngoại thất NP Weathergard Plus+

- Tên sản phẩm: Sơn phủ ngoại thất NP Weathergard Plus+
- Mã sản phẩm: NP Weathergard Plus+
- Nhà sản xuất: Nippon
- Hoàn thiện: Bóng mờ
- Màu sắc: Nhiều màu sắc
- Quy cách đóng gói: 1L, 5L, 15L và 18L
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (nguyên đai nguyên kiện)
- Điều kiện bảo quản: Nên để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt

Đặc điểm của sơn phủ ngoại thất NP Weathergard Plus+

- NP Weathergard Plus+ là loại sơn nước ngoại thất cao cấp
- Có độ bền cao, có khả năng chống thấm nước từ bên ngoài và chống bám bụi tuyệt vời
- Khả năng ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài & chịu được rửa trôi
- Hạn chế dầu vệt nước hữu hiệu
- Chống kiềm hóa và muối hóa cao, chống bám bụi tuyệt vời
- Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt ổn định
- Lớp sơn ngoại thất mang đến cho không gian công trình vẻ hoàn hảo, sinh động và tươi tắn
- Bảng màu đa dạng và phong phú đáp ứng mọi nhu cầu trong lựa chọn màu sắc phù hợp.
- Đồng thời, với chất lượng tốt, màu sơn giữ được vẻ đẹp bền bỉ với thời gian khiến cho công trình luôn mang tính thẩm mỹ cao.
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Chi phí thi công phù hợp với khả năng tài chính
- Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng

Phạm vi sử dụng của sơn phủ NP Weathergard Plus+

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật cho nên NP Weathergard Plus+ được dùng để:

- Tường trát vữa
- Bê tông
- Tường gạch

Quy trình thi công sơn phủ ngoại thất Nippon Weathergard Plus+

Để thi công sơn phủ Nippon ngoại thất, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Chuẩn bị dụng cụ

- Cọ quét, con lăn sơn (hoặc súng phun).
- Giấy nhám (dùng để xả lớp sơn cũ với nhà cũ hoặc để xả nhám lớp bột trét).
- Giấy và băng dính (để bảo vệ một số khu vực như ổ điện, chân tường tránh để sơn dính ra ngoài).
- Con lăn hay súng phun không có khí
- Một số dụng cụ pha sơn như xô, gậy để khuấy trộn sơn NP Weathergard Plus+
- Đồ bảo hộ (khẩu trang, mắt kính).

Chuẩn bị bề mặt

Để việc thi công sơn NP Weathergard Plus+ dễ dàng và đảm bảo chất lượng thì cho dù là **tường nhà mới** hay **nhà cũ** bạn cần nắm vững 3 nguyên tắc sau: **Sạch – Khô – Ổn định**:

Sạch: Để mặt sơn đảm bảo sạch sẽ cần thao tác làm sạch như sau:

- **Chất dơ, bụi:** Lau chùi bằng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch chất dơ, bụi trên tường. Nếu cần thiết có thể sử dụng chất tẩy nhẹ để làm sạch vết dơ và bụi.
- **Rêu/Nấm:** Xối thật mạnh với nước sạch hoặc bằng dụng cụ đục, cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu nấm Nippon Anti – Fungus Solution. Sau khi xử lý sau vết rêu – nấm cần để mặt tường khô thoáng.
- **Vết dầu/mỡ:** Làm sạch bằng chất tẩy nhẹ và sử dụng ít dung môi nếu cần thiết, chà thật kĩ vết dầu mỡ để hạn chế tối đa tình trạng bám sót lại.

Khô: Mặt tường bắt buộc phải khô để đảm bảo tiêu chí sơn mịn và đẹp. Bạn có thể đo lường độ ẩm trước khi sơn bằng máy đo độ ẩm Sovereign.

Ổn định: Tường trước khi sơn phải đảm bảo bề mặt ổn định khô – phẳng – mịn, không bong tróc, không rạn nứt. Vậy nên với các mảng sơn cũ, bề mặt không ổn định cần phải thao tác trực tiếp tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà xát cạo hết mảng sơn cũ rồi mới tiến hành sơn chính thức.

Sơn lót ngoại thất

Sử dụng lớp sơn lót nhằm mục đích tăng khả năng chống thấm, ngăn các tác động như bụi bẩn, rêu mốc ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của ngôi nhà.

Quy trình sơn lót ngoại thất đạt chuẩn như sau:

- Pha sơn lót ngoại thất: Tùy vào từng loại sơn mà bạn cũng có thể pha loãng trong nước sạch hoặc sử dụng dung môi nhưng không được vượt quá 15% hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Tiến hành sơn lót: Sử dụng dụng cụ lăn sơn chuyên nghiệp để sơn lên bề mặt và đảm bảo lớp sơn được phủ đều.
- Kiểm tra bề mặt: Để khô trong 2 giờ ở 30 độ C (đối với sơn nước) hoặc 4 giờ (đối với sơn dầu) sau đó kiểm tra để đảm bảo lớp sơn lót phủ đồng đều.

Sơn phủ ngoại thất

- Pha sơn phủ ngoại thất: Phụ thuộc vào từng loại sơn ngoại thất, bạn có thể dùng nước để pha loãng thêm 15% dung tích và trộn đều hỗn hợp hoặc pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Tiến hành sơn phủ lần 1: Dùng con lăn nhẹ nhàng để cho lớp sơn phủ đều, bề mặt sơn được mịn màng, đồng đều.
- Để khô: Để khô từ 2 – 4 giờ ở nhiệt độ 30 độ C (tùy theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất).
- Tiến hành sơn phủ lần 2: Sau thời gian để khô thì sơn lớp sơn phủ thứ 2 tương tự như lớp thứ nhất, đảm bảo bề mặt đồng đều.
- Để khô: Để khô từ 2 – 4 giờ ở nhiệt độ 30 độ C (tùy theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất).
- Kiểm tra: Kiểm tra xem bề mặt có láng mịn, màu sắc đồng đều hay không. Nếu không cần thi công thêm để đảm bảo tính che phủ cao nhất.
- Hoàn thiện: Đảm bảo thời gian cho màng sơn NP Weathergard Plus+ khô hoàn toàn (ở 25 độ C trong 7 ngày)
- Độ dày màng sơn yêu cầu: 10.0 m² / lít (độ dày màng sơn khô 40 micron)

An toàn và sức khỏe

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng NP Weathergard Plus+
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối
- Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com
