

Giới thiệu qua về bột bả NP Weathergard Skimcoat

- Tên sản phẩm: Bột bả NP Weathergard Skimcoat
- Thương hiệu: Nippon
- Hoàn thành: Màu trắng mờ
- Đóng gói: Bao 40kg
- Hạn sử dụng: 01 năm kể từ ngày sản xuất (nguyên đai nguyên kiện)
- Điều kiện lưu trữ: Nên để ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt

Một số ưu điểm của bột bả NP Weathergard Skimcoat

- NP Weathergard Skimcoat là bột bả ngoại thất cao cấp, sở hữu giá trị thẩm mỹ cao
- Được pha chế đặc biệt đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ về sự vá đầy các vết nứt nhỏ cũng như láng mịn hơn cho các bề mặt phẳng.
- Màu sắc từ sơn bột bả Nippon rất tự nhiên, mang đến vẻ đẹp trẻ trung và hiện đại cho mọi không gian.
- Độ bám dính tuyệt vời của các chất nền được khuyến nghị
- Không có xu hướng nứt trong ứng dụng thông thường
- Cứng và rất bền
- Chống nước tốt hơn
- Dễ dàng chà nhám hơn
- Bột bả Nippon sẽ làm cho ngôi nhà có tuổi thọ lâu dài hơn; trở nên nhiều màu sắc và ý nghĩa thân thiết với mỗi người
- Dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế
- Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng

Phạm vi sử dụng của bột bả NP Weathergard Skimcoat

Là loại sơn được sử dụng như là chất trét cho các bề mặt ngoại thất như:

- Tường trát vữa
- Bê tông
- Tường gạch

Hướng dẫn cách thi công bột bả NP Weathergard Skimcoat ngoại thất

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt phải sạch, ổn định.
- Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét bột bả NP Weathergard Skimcoat ngoại thất

Pha sơn

- Trộn một bao NP Weathergard Skimcoat với khoảng 15 đến 17 lít nước sạch (Nên trộn bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp).
- Nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục.
- Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn một lần nữa. Bạn sẽ có hỗn hợp đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ.

Thi công

- Dùng dao trét để trét lên bề mặt một lớp NP Weathergard Skimcoat ; độ dày khoảng 1mm tùy thuộc vào loại bề mặt.
- Để lớp thứ nhất khô chờ trong 16 giờ hoặc cho đến khi bề mặt ổn định một phần; sau đó sơn lớp thứ hai có độ dày tương tự
- Bề mặt sẽ rất phẳng mịn sau khi hoàn thiện lớp thứ hai bằng cách chà láng.
- Độ dày màng đề xuất: 1 mm (phụ thuộc vào bề mặt) cho mỗi lớp sơn

Mức tiêu hao sơn: Theo lý thuyết:30-40 m²/bao 40kg (Tùy vào độ dày thực hiện)

Vệ sinh: Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng

Hệ thống phủ

Vữa xi măng; Bê tông; Nhà máy gạch; ...

Kiểu	Các sản phẩm	Số lượng áo khoác
áo khoác da	Skimcoat WeatherGard	2-3 lớp
niêm phong	WeatherGard Sealer/Super Matex Sealer/Hitex Sealer 5180	1 áo khoác
hoàn	Sơn Hoàn Thiện Nippon	2 lớp

Vữa xi măng; Bê tông; Nhà máy gạch; ...

thiện

Lưu ý

- Không trét NP Weathergard Skimcoat trên các bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan trong nước; và trên các nền sàn đã được làm láng
- Không thi công bột bả khi nhiệt độ thấp hơn 10 độ C và độ ẩm lớn hơn 85%

An toàn lao động

- Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công
- Tránh hít bụi sản phẩm sẽ làm ảnh hưởng đến hô hấp
- Tránh để hóa chất dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Tránh tiếp xúc với mắt để không gây ra những nguy hại nghiêm trọng
- Để NP Weathergard Skimcoat tránh xa tầm tay của trẻ em