Giới thiệu chung về máy phun chống thấm BF890 gốc xi măng, gốc dầu

- Tên sản phẩm: Máy phun chống thấm
- Mã sản phẩm: BF890
- Điện áp : 220V
- Công suất :1000W
- Lưu lượng : 6 lít/min
- Dây phun: 10m
- Trọng lượng máy: 15kg
- Kích thước: 600 x 350 x 600mm
- Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt

Máy phun chống thấm 2 thành phần BF890 – Gốc xi măng, bitum

Sử dụng máy phun chống thấm BF890 mang lại những ưu điểm vượt trội nào ?

- ***Máy phun chống thấm BF890*** là loại máy được thiết kế vô cùng nhỏ gọn và trọng lượng chỉ khoảng 15kg

- Có thể dễ dàng vận chuyển đi những nơi mình muốn sử dụng rất nhanh chóng và tiện lợi mà không phải lo lắng sản phẩm nặng nề khó mang vác đi lại nữa
- Máy thích hợp phun chống thấm gốc xi măng, gốc dầu, gốc nước, sika hoặc phun gốc polyurethan, phun gốc acrylic, hóa chất chống thấm trong xây dựng
- Có đặc tính kỹ thuật tốt, kiểu máy tiện lợi dễ vận chuyển, dễ sử dụng, bảo trì đơn giản, được sử dụng rộng rãi
- Đặc biệt,loại ***máy phun chống thấm BF890*** này sử dụng điện 1 pha 220V rất tiện dụng khi dùng nguồn điện bất cứ nơi đâu, có công tác điều khiển nguồn điện từ xa
- Máy hoạt động êm ái, tuổi thọ cao, tiết kiệm điện hiệu quả, luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các công trình.
- Sử dụng rất đơn giản và không hề gây khó khăn hay nguy hiểm cho người sử dụng
- Bởi bạn chỉ cần kết nối máy với nguồn điện là đã có thể hoạt động được ngay rồi, siêu tiện dụng phù hợp với mọi đối tượng người dùng
- Tiết kiệm được chi phí nhân công vì 1 ***máy phun chống thấm*** có công suất tương đương với 5-6 nhân công làm việc thủ công như lăn cọ
- Giúp giải quyết công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công so với kỹ thuật bơm vữa hoặc lăn quét chống thấm truyền thống, là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư

Máy phun chống thấm 2 thành phần BF890 được ứng dụng trong các hạng mục xây dựng như

Máy phun chống thấm BF890 **được ứng dụng cho các loại sơn chống thấm phổ biến như:**

- Sơn chống thấm 2 thành phần
- Sơn chống thấm dạng lỏng gốc Polymer
- Sơn chống thấm gốc keo
- Sơn chống thấm gốc Acrylic, gốc Polyurethane
- Phun sơn chống thấm gốc xi măng
- Phun sơn chống thấm gốc dầu, gốc nước
- Phun sơn chống thấm gốc sika
- Hóa chất chống thấm trong xây dựng

TỔNG KHO CH
Hotline: 0908
4
5

Công tắc điều chỉnh tốc độ của máy phun

开
关

Điều khiển nguồn điện từ xa

Quy trình sử dụng máy phun chống thấm BF890 hai thành phần một cách hiệu quả nhất

Trong quá trình sơn, để giúp lớp nước sơn chống thấm được hoàn hảo nhất, bên cạnh việc lựa chọn máy phun sơn tốt mà bạn còn cần thao tác đúng

Để chất lượng sơn chống thấm được tốt nhất, mềm mịn và đều thì bạn cần sử dụng máy một cách đúng nhất. Dưới đây là cách sử dụng ***máy phun chống thấm BF890*** chuẩn kỹ thuật

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt, dụng cụ

- Để phun sơn chống thấm được tiện lợi nhất bạn nên chuẩn bị bề mặt thật sạch sẽ
- Với những khu vực bạn không muốn dính sơn thì hãy sử dụng băng keo để phủ lại
- Nếu bạn sơn trần, sơn tường hay vật dụng gì, để tránh dây ra sàn bạn nên trải một tấm bạt xuống
- Còn nếu bạn sơn ở ngoài trời thì nên che chắn kĩ để tránh gió thổi làm sơn bay lung tung
- Để sơn, bạn cần chuẩn bị ***máy phun chống thấm BF890*** phù hợp cũng như các vật dụng khác
- Bạn nên chuẩn bị đầy đủ để việc sơn trở nên nhanh chóng, tiết kiệm thời gian nhất

Bước 2: Test máy phun trước

- Cách sử dụng m***áy phun chống thấm BF890*** chuẩn chính là phải test máy.
- Trước khi sơn chống thấm thật bạn hãy thử máy ra một bề mặt khác trước nhé.
- Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra máy phun xem có vấn đề gì không cũng như giúp bạn quen tay hơn
- Ngoài ra, việc thử ***máy phun BF890*** trước cũng giúp bạn có thể điều chỉnh được áp suất, lượng sơn phù hợp để tránh mắc lỗi trong quá trình sơn

Bước 3: Điều chỉnh áp suất phun chống thấm

- Nếu sơn phun không đều, lớp sơn dày thì bạn hãy điều chỉnh tăng áp lực lên cho máy
- Tuy nhiên, với những người sử dụng lâu năm họ sẽ thường giữ áp lực thấp để giúp giữ tuổi thọ của sơn chống thấm
- Vì nếu áp suất cao trong thời gian dài sẽ làm chất lượng sơn kém hơn, nhanh xuống cấp hơn

Bước 4: Lưu ý khoảng cách phun sơn chống thấm

- Để chất lượng sơn chống thấm tốt nhất thì bạn nên duy trì khoảng cách ổn định tròn khi sơn.

- Thường khoảng cách sơn lý tưởng sẽ là tầm 30m5cm (10-12 inch).
- Khoảng cách lý tưởng sẽ giúp đủ xa để phun phủ lên bề mặt cũng như giúp lớp sơn đều hơn, chất lượng hơn
- Nếu bạn để khoảng cách quá xa thì lớp sơn sẽ không đều màu. Còn nếu giữ máy phun sơn quá gần thì lớp sơn lại dày, mất thẩm mỹ.

Bước 5: Di chuyển súng phun hợp lý

- **Kinh nghiệm sử dụng máy *phun chống thấm BF890*** chính là nếu bạn giữ súng phun lâu ở một vị trí thì sơn sẽ không đều và nhỏ giọt
- Chính vì vậy, để hạn chế điều đó, bạn cần phải luôn di chuyển máy phun chống thấm trên bề mặt đang cần được chống thấm
- Một lưu ý nữa là trong quá trình di chuyển bạn cần giữ tốc độ phù hợp, ổn định, không nên quá nhanh hay quá chậm.
- Việc di chuyển súng phun ổn định cũng giúp bạn có một lớp chống thấm bền, mịn và đều màu

Bước 6: Sau khi phun xong

- Nếu đã phun xong ở ví trí đó và muốn thay đổi vị trí phun khác thì bạn cần thả nút kích hoạt ở máy phun chống thấm.
- Tất nhiên, nếu cần sơn chống thấm thì bạn sẽ ấn vào nút đó.
- Sau khi hoàn tất việc sơn bạn nên vệ sinh ***máy phun chống thấm BF890*** , kiểm tra lại máy và cất chúng trong hộp chuẩn bị cho các lần sơn tiếp theo

Hướng dẫn cách thi công máy phun chống thấm BF890

Một số những điều cần lưu ý khi dùng máy phun chống thấm *BF890* hai thành phần

- ***Phun sơn chống thấm*** cho tường hay bê tông phải được thực hiện bởi đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.
- Sử dụng vật liệu chính hãng đạt chuẩn để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
- Bên cạnh đó máy móc hỗ trợ thi công nên chọn những loại hiện đại
- Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và đạt năng suất lao động tốt nhất
- Để ***máy phun chống thấm BF890*** tránh xa tầm tay của trẻ em