

Mô tả chi tiết về keo silicone Apollo A600

- Mã sản phẩm: Apollo A600
- Xuất xứ: Việt Nam
- Hình thức: Dạng chai nhựa
- Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa, xám, đen
- Quy cách: 300ml
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt



Keo Silicone Apollo A600 chính hãng



Các loại keo Silicone Apollo

Keo silicone có rất nhiều loại với những công dụng khác nhau. Tùy theo loại bạn chọn mức giá sẽ có sự khác biệt. Hiện nay, keo silicone được sử dụng nhiều nhất là của hãng Apollo. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một số dòng keo silicone Apollo nổi bật và được ưa dùng nhất:

Keo Silicone [Apollo A100](#)

Keo Silicone [Apollo A175](#)

Keo Silicone [Apollo A200](#)

Keo Silicone [Apollo A250](#)

Keo Silicone [Apollo A300](#)

Keo Silicone [Apollo A500](#)

Đặc tính kỹ thuật của keo silicone

- Tính chất: Oxime
- Độ lỏng: Không lún
- Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C: 5 phút
- Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C: 1.25 ± 0.05
- Độ cứng (JIS type A): 20
- Sức căng (Mpa): 1.6
- Độ co giãn: 600%
- Nhiệt độ bề mặt thi công: +5°C đến +40°C
- Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa) : -50°C đến 220°C

Một số ưu điểm của keo silicone Apollo A600

Apollo A600 là dòng keo chất lượng nhất hiện nay với các tính chất nổi bật như:

- Keo Silicone Apollo A600 là chất trám lưu hóa trung tính
- Keo biến đổi thành dạng cao su khi tiếp xúc với không khí
- Thiết kế nhỏ gọn, người sử dụng có thể cầm một tay để bơm keo một cách dễ dàng
- Chứa thành phần Silicone có tính đàn hồi cao
- Độ đàn hồi cao, hệ số biến dạng thấp
- Không bị ăn mòn
- Không bị lún
- Keo silicone có độ bóng
- Mang tính thẩm mỹ cao
- Chịu được nước rất tốt
- Chịu được nhiệt độ cao, tia tử ngoại
- Có độ đàn hồi cao nhất trong các loại keo
- Không bị nấm mốc, màu sắc và độ đàn hồi bền lâu theo thời gian

- Khi keo Apollo A600 siêu bền dùng trong xây dựng được bơm ra khỏi chai khô ngay khi tiếp xúc với hơi ẩm không khí
- Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả cao



Keo silicone Apollo A600

Keo Silicone Apollo A600 được ứng dụng ở đâu ?

Các loại keo silicon Apollo A600 được ứng dụng rất rộng rãi ngành xây dựng. Keo được sử dụng ở các hạng mục:

- Dùng nhiều trong nhôm kính, cửa nhựa.
- Dùng trong thi công nội, ngoại thất.
- Dùng trong các công trình ốp aluminium, biển quảng cáo.

- Tạo đường viền đẹp mắt cho công trình.
- Dán bề cá, chống dột mái nhà mái tôn
- Trám được khe hở của gỗ, kim loại, nhựa
- Sử dụng được với đá kim cương, nhà lắp ghép
- Sử dụng với vữa hồ, cấu trúc treo
- Bám dính hầu hết các loại vật liệu với bề mặt rỗ xốp và không rỗ xốp
- Dễ sử dụng với những loại vật liệu đa dạng như sắt, bê tông, gạch đá, kính, ngói lợp và gạch lót nền



Keo Apollo A600 kết dính với vật liệu nào

Hướng dẫn cách sử dụng keo Silicone Apollo A600 đơn giản nhất

- Toàn bộ bề mặt phải được làm sạch cẩn thận
- Đáp ứng không còn những vết bụi bẩn, râu mốc, những vị trí bị bong tróc không bằng phẳng
- Sau đó quý khách bắt đầu cắt phần đầu của tuýp keo.
- Đo khoảng cách chỗ cần dán keo để tiến hành cắt đầu tuýp keo Apollo A600 theo như kích thước của chỗ cần dán
- Cắt đầu tuýp nghiêng nhẹ theo góc từ 30-45 độ (phần miệng vòi nên miết chặt với bề mặt của chỗ dán)
- Sau khi sử dụng sản phẩm xong, có thể dùng đinh vít chặt đầu keo

Cách đưa tuýp keo Apollo A600 vào súng bắn

- Nhấn trên súng và kéo cần đẩy lùi lại sau đó đặt tuýp vào trong
- Đặt tuýp keo vào bên trong súng, sau đó bóp nhẹ cò súng cho đến khi cần đẩy dịch chuyển dần vào bên trong bộ tuýp kéo
- Cứ bóp nhẹ cò súng cho tới khi cần đẩy tiếp xúc tới màng bơm
- Tránh bóp cò súng quá mạnh nếu không keo sẽ trào ra khỏi miệng ống
- Sau khi sử dụng xong bạn nên làm sạch keo dính xung quanh đi



Súng bắn keo Silicone

An toàn lao động

- Khi thi công nên đeo găng tay cao su đầy đủ
- Tránh để keo dính vào mắt mũi và da
- Không hít mùi keo Apollo A600 quá lâu
- Khi dùng không được ăn uống hay hút thuốc
- Dùng xong vứt vỏ keo ở đúng nơi quy định của địa phương
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch

- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán kịp thời
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Cửa hàng cung cấp keo Silicone